

FS-C5200DN/FS-C5300DN
FS-C5400DN

プリンタドライバ

操作手順書



使用条件

このガイドのすべて、または一部を許可なく複製することは禁じられています。

このガイドに含まれる情報は、性能改善のため、予告なく変更される場合があります。

ここに記載された情報には関係なく、本製品の使用に伴って生じたいかなる問題にも、当社は責任を負いません。

商標について

- Microsoft Windowsは、米国またはその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標です。KPDLは、Kyocera Corporationの商標です。PCLは、Hewlett-Packard Companyの商標です。TrueTypeは、Apple Computer, Incの登録商標です。
- ここで使用されているブランド名、および製品名はすべて、それを所有する各企業の登録商標、または商標です。

このガイドで示されている操作例は、Windows XPの印刷環境に基づいています。基本的に、Microsoft Windows Vista、Windows Server 2008、およびWindows 2000の環境と操作方法は同じです。

このガイドに掲載されているUIのキャプチャ画面は、お使いのプリントデバイスの環境とは異なる場合があります。

KXプリンタドライバ対応機種

FS-C5200DN

FS-C5300DN

FS-C5400DN

目次

1 インストール

ドライバのインストール準備	1-1
ユーティリティのインストール	1-2
ドライバコンポーネントのアップグレード	1-2
高速モード	1-2
Windows VistaおよびWindows XPでのインストール	1-2
カスタムインストール	1-4
USB接続されたWindows VistaおよびWindows XPでのインストール	1-4
ネットワーク接続されたWindows VistaおよびWindows XPでのインストール	1-5
プリンタの追加コンポーネント	1-6
プリンタドライバオプションのインストール	1-7
プリンタの追加ウィザードでのインストール	1-7
Windows Vistaでのインストール	1-7
Windows XPおよびWindows 2000でのインストール	1-8

2 デバイス設定

デバイス設定タブの使用	2-1
デバイスオプション	2-2
オプションの設定	2-2
自動設定	2-2
自動設定の有効化	2-2
メモリ	2-3
メモリの設定	2-3
RAMディスク	2-3
RAMディスクの設定	2-3
管理者設定	2-4
部門管理	2-4
簡単設定タブを表示する	2-5
カラーページカウント	2-5
白黒モード	2-6
管理者パスワード	2-6
SNMP	2-6
ユーザ設定	2-8
ユーザ登録	2-8
単位	2-8
言語設定	2-8
PDL (ページ記述言語)	2-9
PDLオプション	2-9
Windows Vista XPSのドライバについて	2-12
互換性設定	2-13
給紙方法の設定	2-13
ドライバの部単位設定を優先する	2-13
給紙元リストにメディアタイプも表示する	2-14

3 簡単設定

簡単設定オプション	3-1
よく使われる機能の設定	3-1
カラーモード	3-2
部単位印刷	3-2
両面印刷	3-2
ページ集約	3-3
プロファイルオプション	3-3
プロファイルの選択	3-3
プロファイルの追加	3-3
プロファイルの編集	3-4
プロファイルの削除	3-4
プロファイルのインポート	3-4
プロファイルのエクスポート	3-5

4 基本設定

プリンタドライバの設定について	4-1
デフォルトのドライバ設定の変更	4-1
用紙の基本設定	4-2
給紙元および用紙種類	4-2
出力用紙サイズと原稿サイズ	4-3
カスタム用紙サイズの作成	4-3
カスタム用紙サイズを使用して印刷	4-3
両面印刷	4-4
両面印刷モードで印刷	4-4
部単位印刷	4-4
文書の部単位印刷	4-5
カラー印刷、白黒印刷、エコプリント	4-5
京セラロゴ	4-5
バージョン情報の表示	4-5
プラグイン情報の表示	4-6

5 レイアウト

ブックレット	5-1
ブックレット印刷	5-1
ページ集約	5-2
ページ集約印刷	5-2
ポスター印刷	5-2
ポスター印刷	5-3
縮小・拡大	5-3
とじしろ	5-4

6 印刷品質

印刷品質とエコプリント	6-1
印刷品質の選択	6-1
エッジ調整	6-2
フォント	6-2
フォント詳細設定	6-2
フォント詳細設定の選択	6-3
フォントの代替え	6-3
プリンタフォントを使用しない	6-3
グラフィックス	6-4
パターンスケーリング	6-4
オプション	6-4
イメージデータ方式	6-5
CIE 最適化	6-5

カラーモード	6-5
色再現モード	6-5
色合わせ	6-6
Windows XPでのデフォルトカラープロファイルの設定	6-7
Windows Vistaでのデフォルトカラープロファイルの設定	6-7
色調整	6-8
HSL の調整 (色相, 彩度, 明るさ)	6-8
RGB (赤, 緑, 青) の調整	6-9
グレースケール調整	6-9
オプション設定	6-10

7 表紙/合紙

表紙付け	7-1
表紙の印刷	7-1
表紙付けオプション	7-2
表紙の給紙方法の選択	7-4
合紙	7-5
合紙印刷	7-5
合紙印刷の組み合わせ	7-5
OHP合紙	7-6
OHP 合紙印刷	7-6

8 ジョブ保存

ジョブ拡張機能	8-1
ジョブ拡張機能のオプション	8-2
クイックコピー (FS-C5300DN, FS-C5400DN)	8-2
クイックコピージョブの印刷	8-2
クイックコピージョブの再印刷 (FS-C5300DN)	8-3
クイックコピージョブの再印刷 (FS-C5400DN)	8-3
試し刷り後保留	8-4
試し刷り後、保留ジョブの印刷	8-4
試し刷り後、保留ジョブの印刷 (FS-C5200DN, FS-C5300DN)	8-4
試し刷り後、保留ジョブの印刷 (FS-C5400DN)	8-5
プライベートプリント	8-5
プライベートプリントジョブの保管	8-6
プライベートプリントジョブの印刷 (FS-C5200DN, FS-C5300DN)	8-6
プライベートプリントジョブの印刷 (FS-C5400DN)	8-6
ジョブ保留 (FS-C5300DN, FS-C5400DN)	8-7
ジョブ保留ジョブの保管	8-7
ジョブ保留ジョブの印刷 (FS-C5300DN)	8-8
ジョブ保留ジョブの印刷 (FS-C5400DN)	8-8
ジョブ拡張機能ジョブの削除 (e-MPS) Job (FS-C5200DN, FS-C5300DN)	8-9
ジョブ拡張機能ジョブの削除 (e-MPS) Job (FS-C5400DN)	8-9
ジョブ名	8-10
アプリケーション名をジョブ名に使用しない	8-10
上書きモード	8-10
ジョブ名の選択	8-10

9 拡張機能

プロローグ/エピローグ	9-1
プロローグ/エピローグファイルの選択	9-2
プロローグ/エピローグファイルの編集	9-2
プロローグ/エピローグファイルの削除	9-2
プロローグ/エピローグファイルの挿入	9-2
プロローグ/エピローグファイルの挿入解除	9-2

挿入箇所の指定	9-3
ウォーターマーク	9-3
ウォーターマークの追加または編集	9-3
ウォーターマークのページ選択	9-4
単色調整	9-5
RGB 色の印刷向け最適化	9-5
ステータスマニタの構成	9-6
ステータスマニタの設定	9-7
EMFスプール	9-8
クライアント・プロファイルを有効にする	9-8

10

プロファイル

プロファイルの追加	10-1
プロファイルの編集	10-2
プロファイルの削除	10-2
プロファイルのインポート	10-2
プロファイルのエクスポート	10-3

1 インストール

プリンタドライバは、プリンタと PC 間の通信を制御するアプリケーションです。インストールが完了したら、プリンタの**【プロパティ】**および**【印刷設定】**でプリンタドライバの設定を設定します。

こうした機能は、インストールを行うことで利用可能となります。

高速モード ... 1-2

カスタムインストール ... 1-4

プリンタドライバオプションのインストール ... 1-7

プリンタの追加ウィザードでのインストール ... 1-7

参考: Windows Vista、Windows XP、およびWindows 2000 でプリンタドライバをインストールする場合は、管理者権限を持ったユーザでログインする必要があります。プリンタドライバのインストールを行う前に、USB(ユニバーサルシリアルバス)ケーブルがすでに接続されている場合は、**【新しいハードウェアの検出】**ウィザードをキャンセルして、**【Product Library CD】**のメニューからドライバのインストールを行ってください。CDの中身を確認しながら、各ドライバを個別にインストールすることは、お勧めできません。

ドライバのインストール準備

このセクションでは、プリンタドライバをインストールする前の準備、およびオペレーティングシステムごとのインストール手順について説明します。

- 1 PCとプリンタの電源を入れます。USB接続がある場合、Windowsの**【新しいハードウェアの検出】**が開きます。**【キャンセル】**をクリックします。

- 2 **【Product Library CD】**を CD ドライブに入れます。
インストールウィザードが起動すると、**【メインメニュー】**が開きます。

参考: **Product Library CD** をCDドライブに入れても **Product Library** が起動しない場合は、Windowsのエクスプローラを使用して CD の **Setup.exe** をダブルクリックして起動します。

- 3 **【使用許諾を表示】**をクリックして、使用許諾契約書を読みます。
- 4 **【同意する】**をクリックして、次に進みます。
- 5 インストールを開始するには、**【ソフトウェアのインストール】**ウィザードをクリックします。

参考: インストール中に**【Windows セキュリティ】**警告ダイアログボックスが表示された場合は、**【このドライバのインストールを継続する】**をクリックします。

- 6 **【インストール】**ウィザードが開きます。

インストール手順は、お使いのオペレーティングシステムや接続方法によって異なります。次のリストからオペレーティングシステムおよび接続方法を選択して参照ページに進み、インストールを続行します。

高速インストール

[Windows VistaおよびWindows XPでのインストール ... 1-2](#)

カスタムインストール

[USB接続されたWindows VistaおよびWindows XPでのインストール ... 1-4](#)

[ネットワーク接続されたWindows VistaおよびWindows XPでのインストール ... 1-5](#)

参考: **[KPrint]**を選択すると、クライアントのポートモニタがインストールされ、**Windows TCP/IP**はプリンタに接続されたどのネットワークカードからでも印刷できるようになります。KPrintは、LPR印刷とIPP印刷をサポートしています。KPrintのインストール手順については、**Product Library CD**をご覧ください。KPrint は、スタンドアロンのインストーラを使用します。

ユーティリティのインストール

[インストール方法]ページで、**[ユーティリティ]**をクリックして、ユーティリティをインストールします。インストールするユーティリティは、カスタムインストール手順からも選択することができます。

ドライバコンポーネントのアップグレード

インストールウィザードで古いドライバコンポーネントが検出された場合、**[ソフトウェアコンポーネントのアップグレード]**ページが表示されます。

- 1 アップグレードするコンポーネントを選択します。**[次へ]**をクリックします。
- 2 アップグレードの設定を確認します。**[アップグレード]**をクリックして、アップグレードを開始します。
- 3 アップグレードが完了したら、**[次へ]**をクリックします。**[インストール方法]**のページが表示されます。

高速モード

高速モード は、USBまたはネットワーク接続用のドライバインストールの場合にのみ利用することができます。インストールウィザードにより、USBまたはネットワークケーブルで接続されている、電源の入った京セラ製のプリンタが確認されます。**[カスタムモード]**では、インストールパッケージを選択したり、ポートを指定することができます。

Windows VistaおよびWindows XPでのインストール

このセクションでは、Windows XPおよびWindows Vista上でドライバソフトウェアをすばやくインストールする手順について説明します。

- 1 お使いのプリンタとPCの電源が入っていて、USBケーブル、またはネットワークケーブルで接続されていることを確認してください。

参考: **[新しいハードウェアの検出]**ダイアログボックスが開いた場合は、**[キャンセル]**をクリックします。**[ハードウェアのインストール]**警告ダイアログボックスが開いたら、**[続行]**をクリックします。

- 2 **【インストール方法】**ページで、**【高速モード】**を選択します。
- 3 **【プリントシステムを検索】**画面が開き、プリンタを探すことができます。**【検索】**で目的のプリンタが見つからなかった場合、メッセージが表示されます。**USB**またはネットワークケーブルを取り外し、再度挿入してそれらが適切に接続されているか確認します。**【更新】**をクリックして、再度プリンタを検索します。それでもプリンタが見つからない場合は、システム管理者にお問い合わせください。
検索でプリンタが見つかった場合は、プリンタ名をクリックして選択します。
- 4 **【ポート名にホスト名を使用】**を選択して、標準**TCP/IP**ポートのホスト名を使用するように設定することもできます。インストールウィザードの表示がまだ**IP**アドレスになっている場合は、システム管理者にお問い合わせください。**(USB接続は利用できません。)**
- 5 **IP**アドレス、ホスト名、プリンタ機種、お問い合わせ、場所、シリアル番号の詳細を確認したい場合は、**【情報】**をクリックします。**【OK】**をクリックします。**【次へ】**をクリックします。**(USB接続は利用できません。)**
- 6 **【インストール設定】**画面で、プリンタに名前を付けることができます。
また、このプリンタを他のユーザと共有したり、デフォルトのプリンタとして設定することも可能です。必要な項目を選択し、**【次へ】**をクリックします。
- 7 **【設定の確認】** ページで、設定内容が正しいことを確認し、**【インストール】** をクリックします。設定を訂正する場合は、**【戻る】** をクリックします。
- 8 インストール完了画面が表示され、以下のドライバオプションが表示されます。
 - テストページを印刷
この機能をはプリンタとの接続状態を検証して、インストールされているドライバコンポーネントの一覧を印刷出力します。
 - 簡単設定タブを表示する
この機能は、よく使用する印刷設定をプロファイルとしてグループに定義し、印刷時に簡単に呼び出して使用することを可能にします。**【簡単設定タブを表示する】** オプションは、**【デバイス設定】** タブの **【管理者設定】** でも表示されます。
 - ステータスマニタを有効にする
【ステータスマニタ】は、印刷時にお使いのパソコンのモニタに、プリンティングシステムの状況が表示されます。**【拡張機能】**タブには、**【ステータスマニタ】**ボタンが表示されます。
 - デバイス設定
【デバイス設定】を選択すると**【デバイス設定】**タブが開き、プリンタに合わせてインストールされているオプションを選択することができます。**(Windows Vista、またはUSB 接続されている環境では、【デバイス設定】 チェックボックスは表示されません。)**インストールが正常に終了したら、**【終了】**をクリックしてインストールウィザードを終了し、**【Product Library CD】**メニューに戻ります。
ソフトウェアのインストールに失敗すると、次のメッセージが表示されます。

1つ以上のソフトウェアのインストールが失敗しました。

【完了】 をクリックして、再度インストールしてください。同じメッセージが再び表示された場合は、システム管理者にお問い合わせください。

これで、プリンタのインストールが完了しました。必要に応じて、パソコンを再起動してください。

カスタムインストール

【カスタムモード】は、必要に応じてユーティリティをインストールするオプションです。プリンタポート、フォント、インストールするユーティリティを指定することができます。

Windowsオペレーティングシステムと一緒に出荷されたプリンタドライバはミニドライバと呼ばれます。このミニドライバは、PCLとKPDLのそれぞれ向けに用意されており、お使いのプリンタでも基本的な機能を利用することができます。このユーザガイドでは、ミニドライバの機能について説明していません。

USB接続されたWindows VistaおよびWindows XPでのインストール

このセクションでは、USB接続されたWindows VistaおよびWindows XP上で、ドライバソフトウェアをカスタムインストールする手順について説明します。

- 1 お使いのプリンタとPCが、USBケーブルで接続されていることを確認してください。

参考: **【新しいハードウェアの検出】**ダイアログボックスが開いた場合は、**【キャンセル】**をクリックします。**【ハードウェアのインストール】**警告ダイアログボックスが開いたら、**【続行】**をクリックします。

- 2 **【インストール方法】** ページで、**【カスタムモード】** を選択します。

- 3 **【プリントシステムを検索】** ページが開き、**【検索】** がオンになって表示されます。このオプションを使用するか、または**【ユーザ選択】**オプションを選択します。

【検索】オプションを使用すると、ドライバインストールで使用可能なすべてのデバイスを検索できます。このオプションを使用する場合、手順4に進みます。

【ユーザ選択】オプションを使用すると、インストールするプリントシステムおよびプリンタポートを選択できます。手順6に進みます

【検索】で目的のプリンタが見つからなかった場合、メッセージが表示されます。プリンタが適切なケーブルで接続されており、電源が入っていることを確認してから、メッセージボックスを閉じます。USBケーブルを取り外し、再度コンピュータに挿入してプリンタを探してください。それでもプリンタが見つからない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

- 4 **【検索】**で1つ以上のUSBプリントシステムが見つかった場合は、リストからモデルを選択します。**【次へ】**をクリックします。

- 5 **【カスタムインストール】** ページで、**【ドライバ】** および **【ユーティリティ】** タブからインストールするドライバとソフトウェアパッケージを選択し、インストールしないものはオフにします。**【次へ】**をクリックします。手順10に進みます。

- 6 **【プリントシステム】** ページでモデルを選択して、**【次へ】**をクリックします。

- 7 **【プリンタポート】** ページで、お使いのプリンタに接続されているポートを選択します。

- 8 **【カスタムインストール】** ページで、**【ドライバ】** および **【ユーティリティ】** タブからインストールするドライバとソフトウェアパッケージを選択し、インストールしないものはオフにします。**【次へ】**をクリックします。

- 9 **【プリンタ設定】**ページで、プリンタに名前を付けることができます。この名前は、アプリケーションの**Windows**の**【プリンタとFAX】**、およびアプリケーションの**【印刷】**ダイアログボックスに表示されます。また、このプリンタを他のユーザと共有したり、デフォルトのプリンタとして設定することも可能です。必要な項目を選択し、**【次へ】**をクリックします。
- 10 **【設定の確認】** ページで、設定内容が正しいことを確認し、**【インストール】** をクリックします。設定を訂正する場合は、**【戻る】** をクリックします。
- 11 インストールに関する詳細が表示された**【インストール完了】** ページが開きます。

テストページを印刷

この機能をはプリンタとの接続状態を検証して、インストールされているドライバコンポーネントの一覧を印刷出力します。

簡単設定タブを表示する

この機能は、よく使用する印刷設定をプロファイルとしてグループに定義し、印刷時に簡単に呼び出して使用することを可能にします。**【簡単設定タブを表示する】** オプションは、**【デバイス設定】** タブの **【管理者設定】** にも表示されます。

ステータスモニタを有効にする

【ステータスモニタ】は、印刷時にお使いのパソコンのモニタに、プリントシステムの状況が表示されます。**【拡張機能】**タブには、**【ステータスモニタ】**ボタンが表示されます。

デバイス設定

【デバイス設定】を選択すると、**【デバイス設定】**タブが開き、プリンタに合わせてインストールされているオプションを選択することができます。**(Windows Vista、またはUSB 接続されている環境では、【デバイス設定】チェックボックスは表示されません。)**

インストールが正常に終了したら、**【終了】**をクリックしてインストールウィザードを終了し、**【Product Library CD】**メニューに戻ります。

ソフトウェアのインストールに失敗すると、次のメッセージが表示されます。

1つ以上のソフトウェアのインストールが失敗しました。

【完了】 をクリックして、再度インストールしてください。同じメッセージが再び表示された場合は、システム管理者にお問い合わせください。

以上で、プリンタのインストールが完了しました。必要に応じて、パソコンを再起動してください。

ネットワーク接続された**Windows Vista**および**Windows XP**でのインストール

このセクションでは、ネットワーク接続された**Windows Vista**または**Windows XP**上でドライバソフトウェアをカスタムインストールする手順について説明します。

- 1 お使いのプリンタとPCが、ネットワークに接続されていることを確認してください。
- 2 **【インストール方法】** ページで、**【カスタムモード】** を選択します。
- 3 **【プリントシステムを検索】** ページが開き、**【検索】** がオンになって表示されます。高速インストールを行うには、**【検索】**でプリントシステムを探して高速インストールの手順に従います。あるいは、**【ユーザ選択】**を選択して**【次へ】**をクリックし、カスタムインストールを続行できます。

- 4 **【プリントシステム】** ページでモデルを選択して、**【次へ】** をクリックします。
- 5 **【プリンタポート】** ページで、お使いのプリンタに接続されているポートを選択するか、**【ポートの追加】** をクリックしてシステムに接続されているポートを追加します。**【次へ】** をクリックします。
- 6 **【カスタムインストール】** ページで、**【ドライバ】** および **【ユーティリティ】** タブからインストールするドライバとソフトウェアパッケージを選択し、インストールしないものはオフにします。**【次へ】** をクリックします。
- 7 **【プリンタ設定】** ページで、プリンタに名前を付けることができます。この名前は、アプリケーションの **Windows** の **【プリンタと FAX】**、およびアプリケーションの **【印刷】** ダイアログボックスに表示されます。また、このプリンタを他のユーザと共有したり、デフォルトのプリンタとして設定することも可能です。必要な項目を選択し、**【次へ】** をクリックします。
- 8 **【設定の確認】** ページで、設定内容が正しいことを確認し、**【インストール】** をクリックします。設定を訂正する場合は、**【戻る】** をクリックします。
- 9 インストールに関する詳細が表示された **【インストール完了】** ページが開きます。

テストページを印刷

この機能はプリンタとの接続状態を検証して、インストールされているドライバコンポーネントの一覧を印刷出力します。

簡単設定タブを表示する

この機能は、よく使用する印刷設定をプロファイルとしてグループに定義し、印刷時に簡単に呼び出して使用することを可能にします。**【簡単設定タブを表示する】** オプションは、**【デバイス設定】** タブの **【管理者設定】** にも表示されます。

ステータスマニタを有効にする

【ステータスマニタ】 は、印刷時にお使いのパソコンのモニタに、プリントシステムの状況が表示されます。**【拡張機能】** タブには、**【ステータスマニタ】** ボタンが表示されます。

デバイス設定

【デバイス設定】 を選択すると、**【デバイス設定】** タブが開き、プリンタに合わせてインストールされているオプションを選択することができます。**(Windows Vista、または USB 接続されている環境では、【デバイス設定】 チェックボックスは表示されません。)**

インストールが正常に終了したら、**【終了】** をクリックしてインストールウィザードを終了し、**【Product Library CD】** メニューに戻ります。

ソフトウェアのインストールに失敗すると、次のメッセージが表示されます。

1つ以上のソフトウェアのインストールが失敗しました。

【完了】 をクリックして、再度インストールしてください。同じメッセージが再び表示された場合は、システム管理者にお問い合わせください。

以上で、プリンタのインストールが完了しました。必要に応じて、パソコンを再起動してください。

プリンタの追加コンポーネント

【Product Library CD】 > **【拡張ツール】** メニューからオプションコンポーネントをインストールすることにより、プリンタドライバの機能を拡張することができます。

プリンタドライバオプションのインストール

- 1 **[Product Library CD]**メニューで、**[拡張ツール]**を選択します。
- 2 **[拡張ツール]**画面で、**[プリンタドライバオプション]**を選択します。
- 3 プリンタを選択し、**[次へ]**をクリックして追加コンポーネントをインストールします。
- 4 次のすべての**[選択]**画面でコンポーネントを選択し、**[次へ]**をクリックします。
- 5 **[設定の確認]**画面で、表示された設定内容が正しければ、**[インストール]**をクリックします。設定を訂正する場合は、**[戻る]**をクリックします。
- 6 **[プリンタコンポーネントのインストールが完了しました。]**画面が開きます。**[終了]**をクリックします。
プリンタと追加コンポーネントのインストールが完了した後、PC の再起動の指示が表示された場合は、PC を再起動してください。

プリンタの追加ウィザードでのインストール

[プリンタの追加]ウィザードでは、プリンタのインストール手順を、順を追ってウィザード形式で表示します。画面にしたがって選択や決定を行い、インストールを完了してください。

Windows Vistaでのインストール

このセクションでは、**[プリンタの追加]ウィザード**を使用して、Windows Vistaにプリンタドライバをインストールする手順について説明します。

- 1 画面の下部にあるWindowsのタスクバーから、**[スタート]**アイコンをクリックします。
 - 2 **[スタート]**ウィンドウで、**[コントロールパネル]**をクリックします。
 - 3 **[コントロールパネル]**で、**[プリンタ]**をクリックします。
 - 4 **[プリンタ]**ウィンドウのツールバーで、**[プリンタの追加]**をクリックします。
 - 5 **[プリンタの追加]ウィザード**が開きます。ウィザードが指示する手順に従い、ドライバをインストールします。**[ローカルプリンタの追加]**または**[ネットワーク、ワイヤレス、またはBluetoothプリンタの追加]**のいずれかをクリックします。各ページの指示に従い、**[次へ]**をクリックして次のページに進みます。
-
- 参考: **[Windows セキュリティ]警告ダイアログボックス**が表示された場合は、**[このドライバのインストールを継続する]**をクリックします。
-
- 6 ウィザードの最後のページに、選択したプリンタが正常に追加されたというメッセージが表示されます。これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。新たにインストールしたプリンタからテスト印刷を行いたい場合は、**[テストページの印刷]**をクリックします。**[プリンタの追加]ウィザード**を閉じるには、**[完了]**をクリックします。

Windows XPおよびWindows 2000でのインストール

このセクションでは、Windows XPまたはWindows 2000で、**【プリンタの追加ウィザード】**を使用してプリンタドライバをインストールする方法について説明します。

- 1** Windowsのタスクバーの**【スタート】**をクリックして、**【コントロールパネル】**をクリックします。
- 2** Windowsの**【プリンタと FAX】**をクリックして、Windowsの**【プリンタと FAX】**ウィンドウを開きます。
- 3** 左側のウィンドウ部分で、**【プリンタのインストール】**をクリックします。

参考: **【プリンタの追加】**は、Windowsの**【プリンタと FAX】**ウィンドウの**【ファイル】**メニューから、**【プリンタの追加】**をクリックして開始することもできます。

- 4** **【プリンタの追加ウィザード】**が開きます。ウィザードの手順に従い、ドライバをインストールします。各ページの指示に従い、**【次へ】**をクリックして次のページに進みます。

参考: **【新しいハードウェアの検出】**ウィザード ページが開いた場合は、**【キャンセル】**をクリックします。**【ハードウェアのインストール】**警告ダイアログボックスが開いたら、**【続行】**をクリックします。

- 5** **【プリンタの追加ウィザードの完了】** ページが開くと、プリンタドライバのインストールは完了です。**【プリンタの追加】**ウィザードを閉じるには、**【完了】**をクリックします。指示された場合は、パソコンを再起動してください。

2 デバイス設定

【デバイス設定】タブでは、インストールされているプリンタのオプションを選択して、関連機能をプリンタドライバで利用できるようにすることができます。さらに、ドライバのメモリ設定をお使いのプリンタにインストールされたメモリと合わせることができるため、ドライバはフォントのダウンロードをより効率的に管理できるようになります。また、【管理者設定】、【ユーザ設定】、【PDL(ページ記述言語)】の設定、【互換性】設定も選択することが可能です。

これらの機能は、【デバイス設定】タブで使用できます。

[デバイスオプション ... 2-2](#)

[自動設定 ... 2-2](#)


[メモリ ... 2-3](#)

[管理者設定 ... 2-4](#)

[ユーザ設定 ... 2-8](#)

[PDL \(ページ記述言語\) ... 2-9](#)

[互換性設定 ... 2-13](#)



デバイス設定タブの使用

【デバイス設定】タブは、【プリンタ】(Windows Vistaの場合)、またはWindows の【プリンタとFAX】(Windows XPの場合) フォルダから開きます。

- 1 【スタート】をクリックして、【コントロールパネル】を選択し、【プリンタ】 (Windows Vistaの場合)、またはWindowsの【プリンタとFAX】(Windows XPの場合)をクリックします。
- 2 【プリンタ】アイコンを右クリックして、【プロパティ】をクリックします。

- 3 **【デバイス設定】** タブをクリックします。

デバイスオプション

オプション機器の追加を行うと、給紙や仕上げ、印刷ジョブの保存などで本体の機能を拡張することができます。

クライアント/サーバ環境では、制限されたユーザとしてログインしたクライアントはこの機能を利用することができません。

オプションの設定

お使いのプリンタにインストールされているオプションに合うように、プリンタドライバを設定することができます。

- 1 **【プリンタのプロパティ】** ダイアログボックスで、**【デバイス設定】** タブをクリックします。
- 2 **【デバイス設定】** > **【使用できるオプション】** で、インストールされているすべてのオプションのチェックボックスをオンにします。

自動設定

自動設定は、プリンタがネットワーク経由で接続されている場合に、プリンタにインストールされているオプション機器を自動設定します。お使いのコンピュータがTCP/IPポート経由でプリンタに接続されている場合は、**【デバイス設定】** タブに **【自動設定】** ボタンが表示されます。**【自動設定】** ボタンを押すと、**【デバイスのオプション】** リストとプレビュー画像が更新され、プリンタシステムの設定をプリンタドライバに自動的に反映させます。

【自動設定】 を使用しても、インストールされているすべてのオプション機器が自動設定されるわけではありません。設定内容が正しいことを確認してから、**【デバイス設定】** タブで **【OK】** をクリックします。

参考: Windows XP Service Pack 2では、Windowsのファイアウォールはデフォルトで **オン** に設定されています。プリンタとPC間の通信を許可するように、設定を変更することも可能です。Windowsの**【セキュリティの警告】** ダイアログボックスで、**【禁止の解除】** をクリックします。

サイレント自動設定

【サイレント自動設定】 オプションをオンにすると、ドライバは10分おきにプリンタをチェックして、追加されたオプション機器やメモリに変更がないかどうかを確認します。変更が検出されると、ドライバは自動的に新しい設定に更新されます。**【サイレント自動設定】** は、プリントシステムのWindows Vista OSがネットワークに接続されている場合にのみ利用可能となります。

クライアント/サーバ環境では、制限ユーザとしてログインしたクライアントはこの機能を利用することができません。

自動設定の有効化

【自動設定】 ボタンを使用すると、プリンタがTCP/IPポート経由でネットワークに接続されている場合に接続されているオプション機器を自動設定することができます。

- 1 各オプション機器がプリンタに正しく接続され、プリンタの電源がオンになっており、印刷する準備が整っていることを確認してください。
- 2 **【デバイス設定】** タブで、**【自動設定】** をクリックします。

Windows 2000およびWindows XPでは、ドライバの設定がただちに更新されます。

Windows Vistaでは、**[自動設定]** ダイアログボックスが開きます。**[自動設定]** オプションから選択します。

自動設定の開始

プリンタの現在の設定を取得するには、ボタンをクリックします。この操作は、ドライバを最初にインストールしたときや **[サイレント自動設定]** オプションがオフになっているときに行ってください。

サイレント自動設定

プリンタへのオプション機器やメモリの追加を、10分おきに自動的に確認するときを選択します。これらの変更が確認されると、ドライバ設定も自動的に更新されます。

メモリ

メモリは、プリントシステムに搭載された標準メモリとオプションメモリの合計容量です。デバイスのフォントのダウンロード速度を最大限にするためには、ドライバの設定がデバイスメモリの合計容量に一致するように設定しなければなりません。

メモリの設定

デフォルトでは、メモリ 設定はデバイスの標準メモリと一致するようになっています。オプションメモリを設置した場合は、プリンタドライバのメモリ設定がデバイスのメモリ容量と同じになるように設定してください。

- 1 プリントシステムに追加のDIMMメモリを装着します。
- 2 **[デバイス設定]** > **[メモリ]** で、装着したメモリの容量を設定します。

自動設定 機能を利用すると、プリンタからメモリ情報を取得することができます。

RAMディスク

RAMディスクは、仮想ハードディスクとして機能し、ハードディスクが搭載されていない場合に印刷要求をプリンティングシステムのメモリに保存します。RAMディスクは揮発性メモリのため、デバイスに送信されたデータはすべて、電源が落とされると消失します。

参考: ハードディスクが搭載されている場合は、RAMディスクの機能は無効となります。

[互換性設定] ダイアログボックスから **[ドライバの部単位設定を優先する]** を選択すると、ドライバのページ設定が使用されます。そのため、RAMディスクは、印刷ジョブを1回送信するだけで、複数の部単位を印刷する際の速度を上げることが可能となります。

クライアント/サーバ環境では、制限されたユーザとしてログインしたクライアントはこの機能を利用することができません。

RAMディスクの設定

RAMディスクを設定すると、ハードディスクが装着されていない場合に、印刷要求をプリンティングシステムのメモリに保存することができます。

- 1 **[デバイス設定]** > **[使用できるオプション]** で **[RAMディスク]** を選択し、RAMディスクのサイズを設定します。

- 2 プリンティングシステムの操作パネルで、**RAM**ディスクをオンにして、サイズを設定します。

RAMディスクの最大サイズは、搭載されているメモリの容量によって異なります。

管理者設定

【管理者設定】では、および部門コード IDを指定し、【簡単設定】タブが指定され、**SNMP**設定を選択して、アクセスを制御するパスワードを設定します。

クライアント/サーバ環境では、制限されたユーザとしてログインしたクライアントはこの機能を利用することができません。

部門管理

部門管理によって管理者はプリントシステムの使用を制御することができます。部門管理を使用して、ユーザあるいは部署に部門コード (識別番号)、特定の部門コードを割り当てたり、あるいは印刷の際に必ず入力しなければならない部門コードを作成したりできます。部門コードを作成すると、プリントシステムの操作パネルから、特定のコードに関連付けられている印刷枚数を確認したり、部門コードごとに印刷枚数を制限できるようにします。部門コードは、最大8桁まで指定可能です。

参考: プリントシステムシステムで【部門管理をオンにする必要があります。部門コードはプリンティングシステムに最大100件まで割り当てることができ、プリンタドライバに保存されます。

部門管理オプション

部門管理では、次の設定が行えます。

特定のコードを使用

このオプションでは、部門コードを使用してユーザまたはグループの印刷ジョブを管理します。各印刷ジョブごとに部門コードが送信されます。管理者は、【管理者設定】ダイアログボックスで【管理者設定を保護する】をオンにしてユーザあるいはグループが部門コードを変更しないように制限できます。

印刷時にコードを入力

このオプションでは、部門コードを入力するよう求めるだけでなく、部門コードを使用してユーザまたはグループの印刷ジョブを管理します。印刷ジョブが送信される時、ユーザは部門コード ID を入力するよう求められます。

印刷時にコードを入力(コードリストの確認)

このオプションでは、ドライバに保存された部門コードを指定するよう求められます。印刷ジョブを送信する際、プロンプトが表示されたら部門コードを入力し、**[OK]**をクリックして印刷します。部門コードは、部門コードリストと照合されます。入力を間違えた場合は、もう一度部門コードを入力するよう求められます。

印刷時にコードリストから選択

このオプションでは、印刷時に部門コードリストを表示します。ユーザまたはグループに印刷ジョブを割り当てることができます。部門コードはドライバに保存され、リストを表示するには1 つ以上の ID を作成しておく必要があります。

登録コードリスト

このオプションでは、部門コードを表示して、部門コードリストを管理します。ドライバに保存されているリストの部門コードを追加、編集、または削除できます。部門コードの説明は、部門コードによってユーザまたはグループと照合されます。このリストをまとめて、テキストファイル(.CSV)にエクスポートして保存できます。保存されているテキストファイル(.csv)を選択し、プリンタドライバに読み込みます。

部門コードでの印刷

部門コードを割り当てて、デバイスで部門管理を【オン】に設定すると、印刷したページ数が選択した部門コードの合計数に加算されます。

- 1 【デバイス設定】タブで、【管理者設定】をクリックします。
- 2 【管理者設定】ダイアログボックスから、【部門管理】を選択します。
- 3 次の 部門管理 オプションを選択します。
 - 特定のコードを使用
 - 印刷時にコードを入力
 - 印刷時にコードを入力(コードリストの確認)
 - 印刷時にコードリストから選択
- 4 【登録コードリスト】を選択して、登録コードリストを作成、管理します。
- 5 ダイアログボックスで【OK】をクリックします。
- 6 アプリケーションから文書を印刷します。
- 7 オプションによっては、【印刷オプション】ダイアログボックスが開くので、登録コードリストを選択して、【OK】をクリックします。

簡単設定タブを表示する

このオプションでは、【簡単設定】タブを表示するかを選択できます。基本的な印刷設定をプロファイルに設定しておく、簡単に早く印刷を行えます。

- 【簡単設定タブを表示する】チェックボックスをオフにすると、【印刷設定】ダイアログボックスにタブは表示されません。
- 【簡単設定タブを表示する】チェックボックスをオンにすると、【印刷設定】ダイアログボックスにタブが表示されます。【簡単設定タブを表示する】チェックボックスをオンにした場合、他の2つのチェックボックス、【簡単設定タブ以外を隠す】および【初期画面を簡単設定タブにする】の設定も行えます。
- 【印刷設定】にアクセスしたときに、【初期画面を簡単設定タブにする】オプションをオンにするとこのタブが開きます。
- 【簡単設定タブ以外を隠す】をオンにすると、ユーザには【簡単設定】タブのみ表示します。

カラーページカウント

カラーページ計算機能は、プリントジョブごとにカラーページおよび白黒ページの枚数を記録します。課金あるいは部門管理アプリケーションで、この追跡機能を使用することができます。別売りの会計ソフトを使用することにより、各ページに埋め込まれた印刷情報を読み取ったり、処理することができます。

次の方法によって出力を追跡します。

- 黒以外の色が使われているページは、カラーページとみなされます。
- 黒しか使われていないページは、白黒ページとして計算されます。
- 何も印刷されていないページは、白黒ページとみなされます。

カラーページカウント機能

カラーページ計算機能は、プリントジョブごとにカラーページおよび白黒ページの枚数を記録します。文書内にそのカウント情報を埋め込みます。

1 **【デバイス設定】** タブで、**【管理者設定】** をクリックします。

2 **【カラーページ計算】** を選択します。

白黒モード

【白黒モード】 は、ドライバの**【画像】** タブのすべての色設定を無効にして、黒トナーだけで印刷します。

この機能を有効にするには、**【デバイス設定】** タブをクリックし、**【管理者】** > **【白黒モード】** をクリックします。

管理者パスワード

【管理者設定】 ダイアログボックスで **【設定を保護する】** をオンにし、このダイアログボックスに対して不正な変更が行われるのを防ぎます。この設定をオンにすると、管理者設定ダイアログボックスを開く際に、パスワードの入力が必要になります。このパスワード保護により、**【部門管理】**、**【SNMP設定】**、**【簡単設定タブを表示する】**、および**【白黒モード】** 設定へのアクセスをブロックします。

管理者パスワードの設定

1 **【デバイス設定】** > **【管理者設定】** から、**【設定を保護する】** を選択します。

2 **【パスワード設定】** ボックスに4～16文字のパスワードを入力します。**【新しいパスワードの確認】** にパスワードを再入力して、**【OK】** をクリックします。

管理者パスワードのクリア

1 **【デバイス設定】** タブで、**【管理者設定】** をクリックします。

2 **【パスワード入力】** ダイアログボックスで、パスワードを入力し **【OK】** をクリックします。

3 **【管理者設定】** ダイアログボックスで、**【設定を保護する】** チェックボックスをオフにします。

4 **【OK】** をクリックします。

SNMP

簡易ネットワーク管理プロトコル(**SNMP**)は、プリンティングシステムなどネットワークデバイス管理を制御するルールセットです。**SNMP** に設定すると、自動設定 機能を利用する際のセキュリティレベルが決定され、認証されていない印刷が **SNMPv3** デバイスに送信されることを防ぎます。プリンタドライバおよびデバイスの**COMMAND CENTER**では、**SNMP** に設定する必要があります。

使用可能な **SNMP** オプションは、次のとおりです。

SNMPv1/v2c

このオプションを使用すると、**【リードコミュニティ名】** と **【ライトコミュニティ名】** を使用して、正常な **【自動設定】** 通信を行うことができます。

SNMPv3

このオプションを使用すると、ユーザ名とパスワードを使用して、正常な【自動設定】通信を行うことができます。【設定】を選択すると、認証オプションやプライバシーオプションが利用できるようになります。

設定を他の機種に反映

設置したデバイスのリストから、選択した **SNMP** 設定を適用することができます。

SNMPv3オプション

[SNMPv3] オプションを選択すると、プリンティングシステムとの接続に信頼性を高めることができます。

認証

このオプションは、転送されたファイルが完全な状態で到達したかどうかをチェックするアルゴリズムを実行します。Message Digest 5 (**MD5**)およびSecure Hash Algorithm 1 (**SHA1**)は、パケットデータの認証に用いられるアルゴリズムです。

MD5

このオプションは、128ビットのハッシュ値を生成する暗号化用ハッシュ関数を実行します。このオプションを実行することにより、ゲートウェイロードバランシングプロトコル(GLBP)のなりすましソフトウェアに対抗できるセキュリティと保護機能を強化することができます。

SHA1

このオプションは、160ビット長のメッセージダイジェストを生成します。**SHA1** は、**MD5** の後継アルゴリズムです。

プライバシー

このオプションでは、接続の信頼性を高めるために暗号化が使用されます。このオプションは、【認証】オプションを選択すると使用できるようになります。プライバシーオプションを1つ選択してください。(IB-23はAES暗号化通信をサポートしていません。)

DES

このオプションでは、暗号化技術としてData Encryption Standardが使用されます。**DES** は、暗号化アルゴリズムを使用して平文を暗号文に変換します。暗号化と復号化には、8バイト長のブロックと56ビット長の鍵が使用されます。

AES

このオプションでは、暗号化技術としてAdvanced Encryption Standardが使用されます。**AES** は、対称的に構成されたブロックによる暗号文で、128、192、256ビット長の暗号鍵を使用して128ビットのデータブロックを処理することができます。この方法は、**DES** よりも安全性が高くなります。

SNMP設定の選択

ドライバの**SNMP** 設定はプリントシステムのコマンドセンタの設定に一致させる必要があります。

1 【デバイス設定】>【管理者設定】で、【SNMP設定】をクリックします。

2 【SNMPv1/v2c】または【SNMPv3】を選択します。

SNMPv1/v2c の場合は、最大32文字で【リードコミュニティ名】と【ライトコミュニティ名】を入力して、【OK】をクリックします。

SNMPv3 の場合は、最大32文字の【ユーザ名】、8文字から32文字までの【パスワード】を入力します。

3 **SNMPv3** に認証とプライバシーを設定するには、【設定】をクリックします。

- 4 **[SNMPv3]** ダイアログボックスで、使用できるオプションの中から選択します。
- 5 **[SNMPv3設定]** ダイアログボックスで、**[OK]** をクリックします。
- 6 **[設定を他の機種に反映]** をクリックして、利用可能なモデルの中から選択します。
SNMP の設定が、選択したすべてのモデルに適用されます。

ユーザ設定

[ユーザ設定] を使用すると、ユーザ名や部署・部門名の指定、デフォルトの単位を選択を行うことができます。

クライアント/サーバ環境では、制限されたユーザとしてログインしたクライアントは、この機能を利用することができません。

ユーザ登録

ユーザ登録では、最大31文字のユーザ名と部署・部門名を使用して、印刷ジョブを識別できます。ユーザ名は、ハードディスクに保存されている印刷ジョブの識別に使用することができます。

ユーザ登録情報の設定

ユーザ名と部署・部門名情報を入力することで、ジョブ管理(**e-MPS**)機能に使用することができます。

- 1 **[デバイス設定]** > **[ユーザ設定]** から、**[ユーザ名]** テキストボックスに指定する名前を入力します。
 - 2 **[部署・部門名]** テキストボックスに、部署・部門名またはグループ名を入力します。
- [ユーザ名]** および **[部署・部門名]** テキストボックスには、最大31文字まで入力することができます。

単位

単位には、**[インチ]** または **[ミリ]** のいずれかを設定することができます。これは、次の設定に使用されます。

- **[基本設定]** タブの **[原稿サイズ]** ダイアログボックスにある **[カスタム用紙サイズ]** の設定。
- **[拡張機能]** タブの **[ウォーターマークの追加]** および **[編集]** ダイアログボックスにある **[間隔]** の設定。
- **[レイアウト]** タブの **[ポスター印刷]** 設定および **[とじしろ]** 設定。

単位の選択

ユーザインタフェースで長さを表示する際の単位を選択することができます。

- 1 **[デバイス設定]** タブで、**[ユーザ設定]** をクリックします。
- 2 **[インチ]** または **[ミリ]** のいずれかを選択します。

言語設定

言語設定オプションでは、**[プリンタのプロパティ]** の **[デバイス設定]** タブ、および **[印刷設定]** のすべてのタブで使用されるユーザインタフェースの言語を指定します。

指定できる言語は、お使いのロケール、およびコンピュータの設定によって異なります。

言語設定

ユーザインタフェースの言語を選択することができます。

- 1 **[デバイス設定] > [ユーザ]** で、**[言語の選択]** リストから指定する言語を選択します。
- 2 **[ユーザ設定]** および **[プロパティ]** ダイアログボックスで、**[OK]** をクリックします。

PDL (ページ記述言語)

PDLでは、印刷されるページのコンテンツおよびレイアウトを指定します。**[デバイス設定]** タブで、**PCL XL**、(Printer Command Language XL)、**PCL 5c**、**KPDL**(PostScript印刷のエミュレーション)、**PDF**(ポータブルドキュメントフォーマット)の中から選択することができます。お使いのアプリケーションで、**XML Print Specification**がサポートされている場合は、**XPS**ドライバをインストールすると印刷が行えます。**XPS**ドライバの**PDL**オプションは**XPS**のみ選択できます。プリンタのデフォルトは、ほとんどの印刷に最適な**PCL XL**です。**PDL**を選択すると、**[プレビュー画面]**の下に選択中のPDLが表示されます。

[GDI 互換モード]では、ベクトルグラフィックはビットマップイメージとして印刷するためにラスター化されます。**[GDI 互換モード]** オプションを使用すると、アプリケーションで作成したグラフィックの出力クオリティを向上させることができます。

参考: PDL選択のリストに**PDF**を追加するには、**[PDF作成]**プラグインをインストールする必要があります。

クライアント/サーバ環境では、制限されたユーザとしてログインしたクライアントはこの機能を利用することができません。

PDLオプション

[デバイス設定] タブから開くことのできる**[PDL設定]** ダイアログボックスで指定可能なPDLオプションは次のとおりです。

PCL XL

HP PCLとPCL 6の最新バージョンです。このPDLには、**PCL 5c**の機能が含まれています。PCL XLには、PCLの旧バージョンとの下位互換性はありませんが、次の点において、PCL 5cの機能よりも強化されています。

- ファイルサイズの圧縮
- 印刷速度の高速化
- アプリケーションに戻る速度の高速化

PCL 5c

- PCLの旧バージョンとの完全な互換性
- 双方向通信のサポート
- Microsoft Windowsのアプリケーションで使用できるフォントの種類の拡大
- 複雑なグラフィックの印刷ができない場合があります。

KPDL

PostScript 2または3がサポートされているアプリケーションから印刷する場合は、KPDLを使用します。

- PostScript印刷のエミュレーション

- グラフィックのレンダリング機能の強化
- 印刷速度は、PCL 5cよりも遅くなる場合があります。
- PCL 5cよりも大きなデバイスメモリ容量が必要です。
- TrueTypeフォントのダウンロードが可能です。
- 多彩なグラフィック設定オプションをサポートしています。

PDF

[PDF作成]は、さまざまなデータ元から文書をAdobe PDF形式に印刷または保存できるプラグインです。PDF形式は、文書の作成に使われたオペレーティングシステムやアプリケーションソフトウェアに依存しません。

参考: PDLとして選択されたPDFでは、一部のドライバオプションしか利用できません。

- PDF文書を作成する際に、既存の商用アプリケーションの代わりとしてお使いください。
- PDF形式で保存された文書は、元の文書の見ばえをそのまま保持し、Windows、Mac OS、UNIX上で動作する無料のAdobe Readerを使って閲覧、印刷することができます。
- PDLとして選択されたPDFでは、一部のドライバオプションしか利用できません。

PDLオプションの選択

PDLオプションから、ページ記述言語を選択することができます。

- 1 **[デバイス設定] > [PDL]**で、**[PDL設定]**リストから指定するページ記述言語を選択します。
- 2 **[GDI 互換モード]**オプションを選択すると、自分のアプリケーションで作成したグラフィックの出力クオリティを向上させることができます。
- 3 PDLがKPDLまたはPDFに設定されていると、**[詳細設定]**を使用することができます。
PDLにKPDLを選択すると、**[詳細設定]**をクリックして、**[KPDL詳細設定]**ダイアログボックスを開くことができます。**[パススルーモード]** チェックボックスをオンにすると、PostScript形式を使用するアプリケーションから複雑なジョブを印刷する際のエラーをなくすことができます。
ただし、**[パススルーモード]**を選択した場合、**[詳細設定]**タブの**[EMFスプール]**を使用することはできません。
PDLにPDFを選択すると、**[詳細設定]**をクリックして、**[PDFの設定]**ダイアログボックスを開くことができます。
- 4 **[PDL設定]**ダイアログボックスで、**[OK]**をクリックします。

PDFオプション

[PDF作成]プラグインをインストールした場合は、**[PDF]**オプションを選択することができます。

[PDFの設定]ダイアログボックスには、次のオプションがあります。

PDFの設定

フォントを埋め込む

このオプションを使用すると、文書のフォントは**PDF**ファイルで設定されたとおりに画面に表示されます。このオプションを使用すれば、ファイルの内容を正確に再現することができますが、ファイルサイズが非常に大きくなってしまいます。

データを圧縮する

このオプションを使用すると、**PDF**文書を圧縮することができます。また、ファイルサイズは飛躍的に小さくなります。**Adobe Acrobat**では、その他の圧縮オプションも利用することができます。

セキュリティ

このオプションを使用すると、**PDF**文書に暗号化を適用することができます。他の【セキュリティ】設定については、【設定】をクリックしてください。詳細については、次のセクションを参照してください。

ファイルに保存する

このオプションを使用すると、文書を**PDF**ファイルとして印刷および保存できます。その他の【ファイルに保存する】の設定については、【設定】をクリックしてください。

セキュリティ設定

このオプションを使用すると、暗号化レベルを選択し、生成された**PDF**ファイルのパスワードを作成することができます。

使用できるセキュリティオプションは、次のとおりです。

暗号化

暗号化によりパスワード保護をかけることができるため、許可されていないユーザが文書を開いたり、変更することは不可能となります。

40ビット

この暗号化オプションによって、**PDF**文書に低レベルのセキュリティをかけることができます。このオプションは、**Adobe Acrobat**の旧バージョン、および**Adobe Reader 3.0 - 4.x**でサポートされています。

128ビット

この暗号化オプションによって、**PDF**文書に高レベルのセキュリティをかけることができます。このオプションは、**Adobe Acrobat**、および**Adobe Reader 5.0**以降のバージョンでサポートされています。

パスワード

セキュリティ設定を変更したり、文書を開く場合は、パスワードを選択します。パスワードには、最大**16**文字まで設定することができます。

セキュリティ設定を変更するためのパスワードを要求する

オーナーパスワードを入力します。**Adobe Acrobat**では、【ファイル】>【プロパティ】>【セキュリティ】セクションで文書の制限を変更する際に、このパスワードが必要です。

ドキュメントを開くためのパスワードを要求する

ユーザパスワードを入力します。**PDF**文書を開く際は、ユーザパスワードを入力する必要があります。このパスワードは、ユーザパスワードとは異なるものに設定しなければなりません。

ファイルへの保存を設定

このオプションを使用すると、文書を**PDF**ファイルとして印刷および保存できます。

ファイルに保存する

PDFファイルが作成され、ローカルに保存されます。

ファイルに保存+印刷

PDFファイルが、ローカルに保存され、印刷用に送信されます。

これら2つのオプションを選択した後、次のオプションを選択できます。

既定のファイルに自動保存

PDFファイルは再び使用できるようにするためデフォルトファイルとして自動保存されます。

次のオプションから選択してください。

デフォルトのファイル名を置き換える

このオプションでは、デフォルトのファイル名を変更します。

デフォルトファイル名 + 日付と時間を使用

このオプションでは、デフォルトのファイル名を使用し、文書が保存されるたびに日付と時間のタイムスタンプを追加します。

規定のファイルディレクトリ

このオプションでは、PDFファイルを保存する場所を参照します。

PDFの印刷と保存

[PDF作成] プラグインをインストールした場合は、文書を印刷して、それをAdobe PDFに保存することができます。

- 1** コントロールパネルの **[プリンタ]** フォルダを開きます。
- 2** 目的のプリントシステムモデルを右クリックします。
- 3** **[プロパティ]** をクリックして、**[デバイス設定]** タブをクリックします。
- 4** **[PDL]** をクリックします。
- 5** **[PDL設定]** ダイアログボックスの **[PDL選択]** リストから、**[PDF]** を選択します。
- 6** **[詳細設定]** をクリックします。
- 7** **[PDF の設定]** ダイアログボックスで、**[ファイルに保存する]** を選択します。
- 8** **[設定]** をクリックし、印刷と保存オプションから選択します。詳細については、**PDFオプション** を参照してください。
- 9** すべてのダイアログボックスで **[OK]** をクリックします。
- 10** 文書を開いて印刷します。
- 11** PDF ファイルに名前を付けて、保存します。

Windows Vista XPSのドライバについて

XML Paper Specification (**XPS**) ページ記述言語では、最も効率良く文書の表示や処理を行うことができます。**PDL** と文書形式のどちらとしても、**XPS** は、互換性のあるプリンタ機器とWindows Presentation Foundation (WPF) アーキテクチャ向けに書かれたソフトウェアが必要となります。**PCL** および **KPDL** は、**XPS** 環境と互換性がありません。そのため、**XPS** ドライバは、**PDL** 設定の **XPS** しかサポートしていません。**XPS** ドライバは、**Product Library CD** からインストールできます。インストール方

法の画面からカスタムモードを選択し、ドライバの選択画面で**KX XPS DRIVER**を選択します。

GDI 互換モード、**PDF**、およびフォントは、**XPS** ドライバでは使用できません。

XPS 文書のファイルを表示するには、**Microsoft XPSビューア**をダウンロードして、インストールする必要があります。

互換性設定

[互換性設定]では、給紙元の値を指定したり、アプリケーションの照合設定を上書きしたり、[基本設定]タブで給紙元と用紙種類リストを統合することができます。

クライアント/サーバ環境では、制限されたユーザとしてログインしたクライアントはこの機能を利用することができません。

給紙方法の設定

[給紙方法の設定]は、カセットやフィーダ用の値など、プリンタドライバに固有の給紙値との互換性をサポートします。新しくプリンタドライバをインストールした場合でも、それがこのドライバ用であるか、他のメーカーのものかに関わらず、交換したドライバと同じ給紙サポートを維持します。古いドライバに給紙のマクロが残っていても、給紙値の調整が維持されるため、マクロを変更する必要はありません。

給紙の設定

Product Library CD 中のドライバ情報 ユーティリティ (\Utility\Driver Info\DrvInfo.exe)を使用して、インストールされているすべてのドライバの給紙値を比較できます。

プリンタドライバ間で指定された給紙元が異なる場合、設定値を割り当て直してドライバ間で一致するようにできます。

- 1 [デバイス設定]タブで、[互換性]を選択します。
- 2 [給紙方法の設定]リストから、用紙の供給方法を選択します。現在の値は、[設定値]ボックスに表示されています。
- 3 [設定値]に値を入力して、[適用]をクリックします。異なるドライバの設定を同じにするため、この値は他のドライバの値と揃えておく必要があります。

[互換性設定]のすべてのオプションをデフォルトに戻すには、[リセット]をクリックします。

ドライバの部単位設定を優先する

このオプションは、ソフトウェアアプリケーションの [部単位印刷] 設定を無視し、プリンタドライバの設定を優先させます。

- チェックボックスをオンにすると、プリンタドライバの [部単位印刷] 設定が使用されます。
- チェックボックスをオフにすると、アプリケーションの [部単位印刷] 設定は無効です。

プリンタドライバの部単位印刷の選択

アプリケーションの部単位設定の設定を無視して、プリンタドライバの部単位設定の設定を使用することができます。

- 1 [デバイス設定] タブで、[互換性]を選択します。

- 2 **【ドライバの部単位設定を優先する】**を選択します。

【互換性設定】のすべてのオプションをデフォルトに戻すには、**【リセット】**をクリックします。

給紙元リストにメディアタイプも表示する

ドライバの **【基本設定】** タブを変更して、用紙種類と給紙元を給紙元という名前の1つのリストに統合することができます。統合したリストでは、最初に用紙種類が表示され、次にカセットとMPトレイが続いて表示されます。

統合された給紙元リストの作成

【基本設定】 タブで、給紙元 リストと 用紙種類 リストを統合させて、1つの 給紙元 リストにすることができます。

- 1 **【デバイス設定】** タブで、**【互換性】**を選択します。
- 2 **【給紙元リストにメディアタイプも表示する】**を選択します。

【互換性設定】のすべてのオプションをデフォルトに戻すには、**【リセット】**をクリックします。

3 簡単設定

【簡単設定】タブでは、印刷ジョブに基本的な印刷設定を適用することができます。【簡単設定】の設定はプロファイルと呼ばれるグループとして保存し、すべての印刷ジョブに適用できます。プロファイルでは一般的な印刷タスクがサポートされています。

【簡単設定】タブを表示するかどうかは、インストール処理中、または【プロパティ】の【管理者設定】で管理者が設定できます。

これらの機能は【簡単設定】タブで使用できます。

[簡単設定オプション ... 3-1](#)

[プロファイルオプション ... 3-3](#)



簡単設定オプション

【簡単設定】タブでは1つまたは複数のオプションを設定できます。よく使う印刷作業を、事前に定義した設定と登録されたプロファイルを選択して印刷を行えます。

よく使われる機能の設定

【簡単設定】タブの上には、印刷ジョブでもっともよく使われるアイコンがいくつか表示されています。【簡単設定】内のアイコン およびチェックボックスをクリックすると、印刷ジョブの設定を変更できます。設定できる機能のいくつかは、【一般】、【レイアウト】、および【印刷品質】タブにも表示されます。最後に選択したタブが他の関連するタブでも表示されています。

印刷の向き

このアイコンは、印刷方向の縦と横を切り替えます。必要に応じて、**180°回転**をオンにすると印刷ページの向きが180度変更されます。

カラーモード

このアイコンは、カラー印刷と白黒印刷を切り替えることができます。【エコプリント】をオンにすると、印刷ジョブのテキストおよびグラフィックス全体が薄めに表示されます。エコプリントは、印刷速度には影響がありません。

部単位印刷

このアイコンは、印刷ページの順番を変更できます。印刷するページが、123、123、123、または111、222、333のどちらの順番にするかを選べます。このオプションを選択して印刷するページの順番を逆順印刷することもできます。(逆順印刷は、【基本設定】タブの【排紙先】でプリンタの設定が選択されていない場合に使用できます。逆順印刷を無効にするには、【デバイス設定】>【互換性設定】から設定できます。)

両面印刷

このアイコンでは、長辺とじの両面印刷、短辺とじの両面印刷、または両面印刷をしないを切り替えることができます。

ページ集約

このアイコンは、1枚に印刷するページ数を1、2、4 から選択できます。1枚に4枚ページ以上印刷する場合は、【レイアウト】>【ページ集約】で設定します。

標準印刷オプションは【標準に戻す】で、【簡単設定】タブの初期設定状態に戻せます。このボタンは、アプリケーションの【印刷】ダイアログボックスからアクセスした場合にのみ表示されます。

次のセクションでは、【簡単設定】タブの設定項目について詳しく説明します。カラーモードは、【基本設定】および【印刷品質】タブにも表示されます。【印刷の向き】、【部単位印刷】および【両面印刷】は、【基本設定】タブにも表示されます。【ページ集約】は【レイアウト】タブでも表示されます。【プロファイル設定】機能は、【印刷設定】からアクセスできます。

カラーモード

【カラーモード】では、フルカラー印刷 (CMYK) または黒色トナーだけの印刷を選択できます。選択がカラーで表示されると、ドライバのすべてのカラー設定が有効化されます。【デバイス設定】>【管理者設定】>【白黒モード】で、【白黒】が選択されている場合、カラーを選択することはできません。

部単位印刷

部単位印刷 は、複数部印刷ジョブでページが印刷される順番を指定します。部単位印刷 を選択すると、最初に印刷ジョブのデータがプリントシステムに送信され、ページ画像としてプリントシステムのメモリにレンダリングされます。残りのジョブのコピーは、保存されたデータから印刷します。これにより、すべてのコピーをコンピュータからプリントシステムに送信しようとする追加プロセスの発生を防ぐことができます。

部単位印刷 が選択されると、ドライバはジョブ一式を1冊ごとに印刷します。部単位印刷 がクリアされると、ドライバは各ページごとに部数分印刷します。たとえば、部単位印刷 を選択し、5 ページの原稿を 3 部出力する場合、1 ページから 5 ページまで連続して、3 回印刷します。

両面印刷

両面印刷は、用紙の両面に印刷します。【両面印刷】をオンにして両面印刷を有効にします。両面印刷が選択されていないと、プリンタは用紙の片面にだけ印刷します。プリントシステムには、用紙を裏返すことによって裏面への印刷を可能にする両面ユニットが搭載されています。表紙と裏表紙の両面に印刷しページを挿入するには【両面印刷】を有効にしておく必要があります。

長辺とじ

冊子の横でページをとじるように、用紙の長辺をとじて中身を表示する場合に選択してください。

短辺とじ

冊子の上部でページをとじるように、用紙の短辺をとじて中身を表示する場合に選択してください。

ページ集約

ページ集約は、文書のレビューや用紙節約などの目的で 1 枚の用紙に複数ページ印刷します。用紙 1 枚あたりに印刷されるページ数が増えるため、読みやすさは低減します。各ページの境界線を印刷するなどのページの調整も設定できます。

プロファイルオプション

【プロファイル】セクションで、ジョブを印刷するのに使用できるプロファイルを選択します。また、事前定義されたプロファイルから選択したり、独自のプロファイルを作成して、これをインポートすることもできます。アイコンを再調整して、プロファイルを編集したり削除することもできます。

プロファイルの選択

【簡単設定】タブの下部にある**【プロファイル設定】**ボタンには常にドライバオプションをデフォルト設定に戻す**【初期設定】**プロファイルが含まれています。プロファイルには、プリンタのインストールウィザードから追加コンポーネントとしてインストールされた共通プロファイルと作成された任意のカスタムプロファイルを含めることができます。初期設定と管理者プロファイルは変更できません。

- 1 プロファイルを選択します。
サイドパネルにはそのプロファイルの、主なオプションが表示されます。
- 2 **【適用】**をクリックします。
事前定義されたプロファイルに**【簡単設定】**オプションが提供されていない場合、**【簡単設定】**アイコンは使用できません。

- 3 **【OK】**をクリックします。

プロファイルの追加

【追加】ボタンを使用して独自のプロファイルを作成することができます。プロファイルには、ドライバの現在の設定がすべて含まれます。プロファイルを使用すると、すべての設定を再選択する必要がなくなり、同じタイプの印刷ジョブを繰り返し印刷することができます。**【プロファイル設定】**ボタンは、**【印刷設定】**の下すべてのタブの下部に表示されます。

- 1 **【印刷設定】**を開き、すべての設定を行い、印刷ジョブ用の印刷オプションを設定します。
- 2 **【プロファイル設定】**>**【追加】**をクリックします。
- 3 プロファイルを識別するため、名称を入力し、アイコンを選択して、コメントを入力します。
- 4 **【OK】**をクリックしてプロファイルを保存します。
新しく追加されたプロファイルが、**【プロファイル設定】**ダイアログボックスに表示されます。

- 5 **【適用】**をクリックして選択されたプロファイルを現在の印刷ジョブで有効にするか、または**【OK】**をクリックしてプロファイルを追加します。

参考: プリンタドライバをデフォルト設定にリセットするには、初期設定 プロファイルを選択し、**【適用】**をクリックします。プロファイルの設定は消去され、初期設定に戻ります。

プロファイルの編集

【編集】 ボタンを使用して既存のプロファイルを変更できます。**【初期設定】** オプションは編集できません。

- 1 **【プロファイル設定】**をクリックします。
- 2 **【プロファイルの選択】** セクションで、編集するプロファイルを強調表示し、**【編集】** をクリックします。
- 3 **【名称】**、**【アイコン】**、および**【コメント】** の3つのオプションは編集できます。**【OK】** をクリックして編集した変更を保存します。
新しく編集されたプロファイルが、**【プロファイル設定】** ダイアログボックスに表示されます。
- 4 **【適用】**をクリックして選択されたプロファイルを現在の印刷ジョブで有効にするか、または**【OK】**をクリックしてプロファイルを保存します。

プロファイルの削除

【削除】 ボタンを使用して、既存のプロファイルを削除できます。初期設定 プロファイルは削除できません。

- 1 **【プロファイル設定】**をクリックします。
- 2 **【プロファイルの選択】** セクションで、削除するプロファイルを強調表示し、**【削除】** をクリックします。
- 3 プロファイルの削除を確認するメッセージが表示されます。**【はい】** をクリックして削除します。
- 4 **【OK】** をクリックして **【プロファイル設定】** ダイアログボックスを閉じます。

プロファイルのインポート

【インポート】 ボタンを使用して、プロファイルのコピーを他のプリンタドライバからお使いのプリンタドライバにインポートできます。

- 1 **【プロファイル設定】** > **【インポート】** の順にクリックします。
- 2 既存のプロファイル (.KXP) を参照して選択し、**【開く】** をクリックします。
インポートされたファイルの中に、既存のドライバでは使用できないプロファイル設定が含まれている場合はメッセージが表示されます。プロファイルをインポートするには**【はい】**、インポートをキャンセルするには**【いいえ】** をクリックします。

- 3 前の手順で **【はい】** を選択した場合、**【プロファイル】**ダイアログボックスに新しくインポートされたファイルが表示されます。
- 4 **【適用】** をクリックして選択されたプロファイルを現在の印刷ジョブで有効にするか、または **【OK】** をクリックしてプロファイルを保存します。

プロファイルのエクスポート

【エクスポート】 ボタンを使用して、プロファイルのコピーをお使いのプリンタドライバから他のプリンタドライバにエクスポートできます。(**【初期設定】** オプションは編集できません。)

- 1 **【プロファイル設定】** をクリックします。
- 2 **【プロファイルの選択】** セクションで、エクスポートするプロファイルを選択し、**【エクスポート】** をクリックします。
- 3 **【プロファイルのエクスポート】** ダイアログボックスが表示されます。プロファイルに名前を付けて保存します。
- 4 **【OK】** をクリックして **【プロファイル設定】** ダイアログボックスを閉じます。

4 基本設定

【基本設定】タブでは、よく使うプリンタドライバの設定を記憶できます。

【基本設定】タブから利用できる機能は、次のとおりです。

[プリンタドライバの設定について ... 4-1](#)

[デフォルトのドライバ設定の変更 ... 4-1](#)

[カスタム用紙サイズの作成 ... 4-3](#)

[両面印刷モードで印刷 ... 4-4](#)

[文書の部単位印刷 ... 4-5](#)



プリンタドライバの設定について

プリンタドライバの設定は、アプリケーションの【印刷】ダイアログボックスまたは【コントロールパネル】からアクセスできます。アプリケーションからアクセスする場合、ドライバ設定への変更はアプリケーションが終了するまで有効です。【コントロールパネル】からアクセスする場合、変更はデフォルトのプリンタ設定として保持されます。

デフォルトのドライバ設定の変更

【標準に戻す】ボタンは、アプリケーションの【印刷】ダイアログボックスにある【設定】または【プロパティ】にアクセスした場合にのみ使用することができます。デフォルトのドライバ設定は、すべてのアプリケーションから送信された印刷ジョブに適用されますが、各アプリケーションで設定が変更された場合は、その設定が優先されます。

- 1 【スタート】、【コントロールパネル】の順にクリックし、【プリンタ】(Windows Vistaの場合)、またはWindowsの【プリンタとFAX】(Windows XPの場合)をクリックします。

- 2 お使いのプリントシステムのアイコンを右クリックします。
- 3 **【印刷設定】** をクリックします。ここで設定した内容はデフォルトとして設定されます。

用紙の基本設定

【基本設定】タブでは、基本的な印刷操作の設定を行うことができます。

出力用紙サイズ

この設定では、デバイスの実際用紙サイズには関係なく、プリンタが印刷する領域のサイズを設定します。

給紙元

この設定は、用紙が給紙されるカセットまたはトレイを指定します。カスタム用紙サイズを使用している場合以外は、**【自動選択】** のままにすることをお勧めします。

用紙種類

この設定は、デバイスに指定された用紙種類に基づき、**【給紙元】** を選択します。通常は、**【指定なし】** のままにしておきます。

排紙先

この設定では、印刷ジョブの出力に使用する出力用トレイを指定します。

印刷の向き

この設定では、印刷ジョブの用紙方向を指定します。**【180°回転】** を選択すると、印刷ジョブの向きが180°回転します。

部数

この設定では、印刷する部数を指定します。複数の部数を帳合いして出力する場合は、**【部単位印刷】** を選択します。

両面印刷

この設定では、両面印刷を行うことができます。

カラー

この設定では、フルカラー印刷、黒色トナーだけの印刷、およびエコプリントモードを選択できます。

参考: アプリケーションによっては、ドライバで指定した印刷設定を無視して印刷を行う場合があります。通常は、設定に従うようにアプリケーションを設定します。
Microsoft Word 2007では、**【オプション】** の **【デフォルトのトレイ】** を **【プリンタ設定に従う】** に指定してください。

給紙元および用紙種類

【基本設定】 タブの、**【給紙元】** で印刷ジョブのプリンタで使用するトレイまたはカセットを指定します。デフォルトは **【自動選択】** で、プリンタはアプリケーションまたはプリンタドライバから要求された用紙を検索します。

【用紙種類】 は、プリンタにアプリケーションまたはプリンタドライバから要求された用紙またはメディアの種類を検索するよう指示します。表示される選択肢は **【給紙元】** での選択によって異なります。自動選択を選択した場合、プリンタは同じメディアが入っている別のトレイまたはカセットを検索します。

OHPフィルムやラベル紙、封筒は、MPトレイを使用して印刷します。用紙の給紙は、プリントシステムに付属している使用説明書の手順に従って、正しく行ってください。

参考: 給紙元と用紙種類は、別々のダイアログボックスで設定しますが、【互換性設定】の【給紙元リストにメディアタイプも表示する】設定を使用して、組み合わせて設定することが可能です。組み合わせて設定する場合、【基本設定】タブの用紙種類は使用できません。この設定を変更するには、【デバイス設定】>【互換性設定】を開き、【給紙元リストにメディアタイプも表示する】の選択をオフにします。

出力用紙サイズと原稿サイズ

【出力用紙サイズ】は、文書を出力する用紙のサイズを選択します。この設定を使用する際は、原稿サイズの設定がアプリケーションで設定されている原稿サイズと一致していることを確認してください。原稿サイズがアプリケーションの原稿サイズと異なると、各ページは出力用紙サイズと一致させるために拡大または縮小されます。かつこの数値(%)は、出力用紙サイズに対する原稿用紙サイズの比率です。原稿サイズがアプリケーションで設定されている原稿サイズ(元のサイズ)と一致しないと、ほとんどの場合、原稿サイズは無視され、文書は元のサイズで出力されます。

カスタム用紙サイズの作成

カスタム用紙サイズを使用するには、カスタムサイズを指定した後、原稿サイズのリストに追加します。ドライブには、最大 20 のカスタムサイズを作成することができます。

- 1 【基本設定】タブで、【原稿サイズ】をクリックします。
- 2 【新規】をクリックします。
- 3 【名前】ボックスに、デフォルトのカスタムサイズ名が表示されます。カスタムページサイズの名前を入力します。
- 4 幅と長さの値を入力するかまたは選択します。幅や長さの値が許可される制限を超えた場合、【適用】または【OK】をクリックした後に値は自動的に制限値に調整されます。
- 5 完了したら、【適用】をクリックします。

用紙サイズのリストにカスタム用紙サイズが表示されます。

【原稿サイズ】ダイアログボックスからカスタム用紙サイズを削除するには、カスタム用紙サイズの名前を選択し【削除】をクリックします。

カスタム用紙サイズを使用して印刷

次の手順を実行してカスタムサイズの用紙(またはOHPフィルムなどの他のメディア)に印刷できます。

- 1 アプリケーションで、【ファイル】メニューから【印刷】を選択します。
- 2 【印刷】ダイアログボックスで、【プロパティ】をクリックします。
- 3 【基本設定】タブで、【出力用紙サイズ】リストのカスタム用紙サイズ名を選択します。
- 4 【給紙元】リストから、カスタムサイズの用紙を給紙する、給紙元を選択します。【OK】をクリックして【印刷】ダイアログボックスに戻ります。【OK】をクリックして印刷を開始します。

両面印刷

両面印刷は、用紙の両面に印刷します。【両面印刷】をオンにして両面印刷を開始します。両面印刷が選択されていないと、プリンタは用紙の片面にだけ印刷します。プリントシステムには、用紙を裏返すことによって裏面への印刷を可能にする両面ユニットが搭載されています。表紙と裏表紙の両面に印刷しページを挿入するには【両面印刷】を選択する必要があります。


長辺とじ

冊子の横でページをとじるように、用紙の長辺をとじて中身を表示する場合に選択してください。


短辺とじ

冊子の上部でページをとじるように、用紙の短辺をとじて中身を表示する場合に選択してください。

長辺とじ



短辺とじ



両面印刷モードで印刷

- 1 【基本設定】タブで、【両面印刷】を選択します。
- 2 【長辺とじ】または【短辺とじ】のいずれかを選択します。

部単位印刷

部単位印刷 は、複数部印刷ジョブでページが印刷される順番を指定します。部単位印刷 を選択すると、最初に印刷ジョブのデータがプリントシステムに送信され、ページ

画像としてプリントシステムのメモリにレンダリングされます。残りのジョブのコピーは、保存されたデータから印刷します。これにより、すべてのコピーをコンピュータからプリントシステムに送信しようとする追加プロセスの発生を防ぐことができます。

部単位印刷 が選択されると、ドライバはジョブ一式を1冊ごとに印刷します。部単位印刷 がクリアされると、ドライバは各ページごとに部数分印刷します。たとえば、部単位印刷 を選択し、5 ページの原稿を 3 部出力する場合、1 ページから 5 ページまで連続して、3 回印刷します。

文書の部単位印刷

複数ページの文書を複数部印刷するとき、プリントシステムはページ順に1部ごとにまとめることができます。

- 1 アプリケーションで、**[印刷]** ダイアログボックスを開き、**[プロパティ]** をクリックします。
- 2 **[部単位印刷]** チェックボックスをオンにします。
- 3 **[部数]** ボックスに部数を入力するかまたは設定されている数字を選択します。部単位印刷オプションを使用して印刷する場合は、出力部数を指定します。文書ページ数は、トレイが収納できる枚数以下である必要があります。
- 4 **[OK]** をクリックして **[印刷]** ダイアログボックスに戻り、**[OK]** をクリックして印刷を開始します。

カラー印刷、白黒印刷、エコプリント

[カラー] のオプションでは、フルカラー印刷、黒色トナーだけの印刷、およびテキストを薄く印字するエコプリントを選択できます。次のカラーモードが使用可能です。

カラー (CMYK)

このモードは、テキストやグラフィックをフルカラー印刷します。

白黒

カラー設定を無視して、黒のみを使用して印刷する場合は、このモードを使用してください。

エコプリント は、印刷ジョブ内の画像、テキスト、およびグラフィックス全体を薄い濃度で印刷します。エコプリントは、印刷速度には影響がありません。

[カラー印刷]、**[白黒印刷]**、および**[エコプリント]**は、**[簡単設定]**タブおよび**[印刷品質]**タブでも表示されます。**[簡単設定]**、**[基本設定]**、または**[印刷品質]**タブでの変更は他のダイアログボックスにも影響があります。

印刷ジョブで**[カラー (CMYK)]**または**[白黒]**を選択します。**[エコプリント]**の設定は任意です。

京セラロゴ

[ドライバ]タブの下部には必ず、京セラロゴが表示されます。ロゴをクリックすると、ドライバのバージョン番号とドライバプラグイン情報を表示した**[バージョン情報]**ダイアログボックスが開きます。

バージョン情報の表示

[詳細バージョン] をクリックすると、次のようにドライバ情報が表示されます。

- ファイル名
- バージョン

- 説明
- 日付
- 製造元
- コメント

著作権情報を表示するには、**【使用条件】**をクリックします。

【OK】をクリックして、**【ドライバ情報】**ダイアログボックスを閉じます。

プラグイン情報の表示

【プラグイン】をクリックして次のドライバ情報を表示します。

- モジュール
- 説明
- バージョン

プラグインの削除

ドライバに装着されているプラグインを削除できます。削除すると、ドライバのインタフェースにはプラグインの機能は表示されません。

- 1** **【スタート】**、**【コントロールパネル】**の順にクリックして、**【プリンタ】**(Windows Vistaの場合)、またはWindowsの**【プリンタとFAX】**(Windows XPの場合)をクリックします。
- 2** 目的のプリンタアイコンを右クリックします。
- 3** **【プロパティ】**を選択します。
- 4** **【デバイス設定】**タブを選択します。
- 5** 京セラロゴをクリックして**【バージョン情報】**ダイアログボックスを開きます。
- 6** プラグインをクリックして**【プラグイン情報】**のダイアログボックスを開きます。
- 7** リストからプラグインモジュールを選択して、**【削除】**をクリックし、次に**【はい】**をクリックします。
- 8** すべてのダイアログボックスで**【OK】**をクリックします。

参考: **【PDFへの出力】**モジュールを削除する場合は、ダイアログボックスで**PDF**が選択されていないことを確認してください。

5 レイアウト

【レイアウト】タブは、元の文書に影響を与えずに、印刷されたページでドキュメントデータを配置するのに使用します。

これらの機能は、【レイアウト】タブで使用できます。

ブックレット印刷 ... 5-1

ページ集約印刷 ... 5-2

ポスター印刷 ... 5-3

縮小・拡大 ... 5-3



ブックレット

ブックレット機能を使うと、1枚の用紙に2ページのレイアウトで両面印刷を行うことができます。ブックレットは、用紙の中央で2つに折りたたんでとじることができます。折りたたんだブックレットは、選択した用紙の半分のサイズになります。たとえば、【基本設定】>【用紙】>【用紙サイズ】で【A4】を選択すると、印刷出力は中折りされてA5サイズのブックレットとなります。

ブックレットが選択された場合、ページ集約、ポスター印刷、および縮小・拡大などのその他のオプションは使用できません。

ブックレットの表紙には別の給紙元を選択できます。ブックレットに表紙を含めるには、【表紙/合紙】タブで、【表紙付け】を選択します。

ブックレット印刷

ブックレット印刷では以下のように左とじ印刷または右とじ印刷を選択する必要があります。

- 1 **【レイアウト】** タブで**【ブックレット印刷】**を選択して、左とじまたは右とじのどちらかを選択します。
左とじ
左から右に読み取る文書を印刷する場合、これを選択します。
右とじ
右から左に読み取る文書を印刷する場合、これを選択します。
- 2 **【OK】** をクリックして **【印刷】** ダイアログボックスに戻ります。
- 3 **【OK】** をクリックして印刷を開始します。

ページ集約

ページ集約は、文書のレビューや用紙節約などの目的で 1 枚の用紙に複数ページ印刷します。用紙 1 枚あたりに印刷されるページ数が増えるため、読みやすさは低減します。各ページの境界線を印刷するなどのページの調整も設定できます。

ページ集約印刷

このセクションでは、1 枚の用紙に複数のページを選択し、並べて印刷する方法について説明します。

- 1 **【レイアウト】** タブで、**【ページ集約】** をオンにします。
- 2 **【1 シートのページ数】** で、1 枚の用紙に印刷するページ数を指定します。
- 3 各ページの境界線を印刷するには **【境界線を印刷】** をオンにします。
- 4 **【レイアウト】** リストから、ページを並べる方向を横に選択します。
- 5 **【OK】** をクリックして **【印刷】** ダイアログボックスに戻ります。
- 6 **【OK】** をクリックして印刷を開始します。

ポスター印刷

ポスター印刷 機能を使用すると、プリンタで印刷可能な用紙サイズより大きなサイズの文書を印刷できます。元の大きさの最大 25 倍までの大きさの、ポスターやバナーを印刷できます。ポスター文書は分割されて複数枚の用紙に印刷され、ポスター設定の機能を使って再びこれらの用紙を集めることにより、簡単にポスターを作成できます。

【分割ページ数】 を使用して、元の文書サイズに対応するポスターのサイズを選択します。各オプションには印刷されるページ数と最大ポスターサイズが表示されます。

参考: 分割ページ数には、測定単位がインチまたはミリメートルで表示されます。**【単位】** の設定を変更するには、**【プリンタとファクス設定】** フォルダで、プリンタを右クリックします。**【プロパティ】**、**【デバイス設定】**、**【ユーザ設定】** の順にクリックします。

【ポスター設定】 を使用して、ポスターの作成に最も便利のように、任意の組み合わせでオプションを選択します。これらのオプションは、ポスター印刷された用紙に、ページの裁ち落としやページのつなぎ合わせに便利なガイドラインを印刷します。

のりしろ幅

隣り合う用紙の端をオーバーラップさせて印刷する機能です。このように端をオーバーラップさせて印刷すると、ポスターの見栄えがよくなります。チェックボックスをオンにして、のりしろ幅を 0.00 から 1.20 インチ (0.0 から 30.4 mm) の範囲で入力または選択します。この機能を使用すると、最終的なポスターのサイズが少し小さくなります。

枠線を印刷

ポスター用紙の端を示す枠線を印刷します。用紙をつなぎ合わせる前に、枠線から外側を切り落としてください。これによって、隣り合う用紙どうしの印刷内容が正確につながります。

つなぎ目の番号を印刷

各用紙の端に番号を印刷し、隣り合う用紙どおしを番号であわせませす。同じ番号の用紙の端を重ね合わせて完成させます。

印刷されたポスター用紙をどのようにつなぎ合わせるのかを見るには、ポスター設定を選択後、**【印刷条件】**を選択してテスト印刷を行います。

ポスター印刷

指定した枚数に実際に分割して印刷します。

テスト印刷

すべてのポスターページを 1 枚の用紙に印刷して、どのように仕上がるのか表示します。

ポスター印刷+テスト印刷

すべてのポスター用紙の印刷 (ポスター印刷) と 1 枚のテスト印刷の両方が実行されます。

ポスター印刷

ポスターやバナーを印刷するには、次の手順を実行してください。

- 1** **【レイアウト】** タブで、**【ポスター印刷】** を選択します。
- 2** **【分割ページ数】** でポスターのサイズを選択します。各オプションには仕上がりを 1 枚の用紙に収めるため分割する枚数が記されています。
- 3** **【ポスター設定】** をクリックして、任意の組み合わせでオプションを選択します。これらのオプションによってポスターを作製するためのより細かい設定が行えます。
- 4** **【印刷条件】** では、仕上がり印刷条件のオプションを 1 つ選択します。
- 5** **【OK】** をクリックして **【印刷】** ダイアログボックスに戻ります。
- 6** **【OK】** をクリックして印刷を開始します。

縮小・拡大

【縮小・拡大】 を使用して、テキストやグラフィックを含むページを拡大または縮小して印刷します。また、とじしろ設定を使用して、複数ページをブックレット印刷する際に、とじしろを拡大することが可能です。拡大・縮小は、ブックレット、ポスター印刷、またはページ集約が選択されている場合は使用できません。

【レイアウト】 タブで、**【縮小・拡大】**を選択し、**20～500%**の範囲で、比率を入力または選択します。縮小・拡大 は、用紙の長さと同比率で調整します。比率が小さいとページは縮小され、大きいと拡大されます。

とじしろ

とじしろは、用紙の左側または上部に追加の余白を作成します。これは印刷ジョブを読みやすくするためで、とじ、穴あけ、またはステープルなどに使用されます。とじしろのサイズを増やすと左側の文書およびグラフィックの周りのマージン、あるいは印刷用紙の上部が広がります。印刷可能領域を右に移動するとマージンスペースが大きくなり、1 インチ (25.4 mm) まで指定できます。

- 1 **【レイアウト】**タブで、**【とじしろ設定】**をクリックします。
- 2 **【とじしろの幅】** オプションに、5.0から 25.4 mm の範囲の値を入力します。
長辺とじ (左)
これを選択するとページ左側の外側のマージンを変更できます。
短辺とじ (上)
これを選択するとページ上部の外側のマージンを変更できます。

参考: とじしろが使用できるかどうかは、**【基本設定】** タブの印刷の向きと両面モードの設定によって異なります。

- 3 文書が用紙の端に寄りすぎる場合は、**【ページに合わせて縮小する】**を選択してください。文書は用紙の端から離れ少しだけ縮小されます。とじしろを増やしてもページからはみ出ない場合は **【ページに合わせて縮小する】** をオフにします。
- 4 **【OK】**をクリックしてとじしろの設定を保存して、**【OK】**を続けてクリックして**【印刷】**ダイアログボックスに戻ります。
- 5 **【OK】**をクリックして印刷を開始します。

6 印刷品質

【印刷品質】タブで、印刷の品質およびカラー設定を設定できます。
これらの機能は【印刷品質】タブで使用可能です。

印刷品質の選択 ... 6-1

フォント ... 6-2

グラフィックス ... 6-4

カラーモード ... 6-5

色再現モード ... 6-5

色調整 ... 6-8

グレースケール調整 ... 6-9



印刷品質とエコプリント

【印刷品質】は、印刷ジョブの解像度を設定します。解像度とは、テキストおよび画像のシャープさや鮮明度を、1インチあたりのドット数(dpi)で表したものです。【印刷品質】のドロップダウンリストから【高品質】または【ユーザ定義】を選択します。

エコプリントは、印刷ジョブ内の画像、テキスト、およびグラフィックス全体を、薄い濃度で印刷します。エコプリントは、印刷速度には影響がありません。【印刷品質】ドロップダウンリストからユーザ定義を選択し、次にエコプリントをクリックしてダイアログボックスを開きます。【エコプリント】ダイアログボックスで、オンを選択します。

印刷品質の選択

【印刷品質】タブで、リストから【印刷品質】を選択します。印刷品質の選択肢は、プリントシステムでサポートされている解像度によって異なります。

高品質

この設定を選択すると、プリントシステムの最高解像度で印刷します。

ユーザ定義

ユーザ定義では、エコプリントの設定を選択できます。エコプリントを選択しないでユーザ定義を選択すると、デフォルトの設定はプリントシステムの最高解像度となります。

エッジ調整

カラー印刷では、インクやトナーは同一ページに各色ごとに別々に印刷されます。カラー画像は、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの各色に分解された領域から構成されます。高品質のカラー画像を生成するためには、これらの色分解された領域を精密に配置する(レジストレーションと言います)ことが必要です。印刷中に用紙が給紙される際、わずかに位置がずれる場合があります。ごくわずかな位置ずれであっても、カラー画像の色ずれとなって現れる場合があります。カラーエッジ調整を行うと、各色領域の境目を微細に重ね合わせることで、この色ずれを補正できます。

文書内でエッジ調整を使用するには、印刷のオーバーラップ画素幅を、低く、0.5ピクセルエッジ調整、中間、1ピクセルエッジ調整、高、1.5ピクセルエッジ調整、最大、2ピクセルエッジ調整、の値の中から選択します。

エッジ調整を行っても、色ずれが補正されない場合は、京セラミタ販売代理店までお問い合わせください。

参考: PDL が PCL 5c または PDF に設定されている場合、エッジ調整は使用できません。

フォント

フォントは、書体デザインの同じ文字や記号などの一そろいを含むデータファイルです。フォントの一般的な用語は次のとおりです。

ビットマップフォントは、各文字をピクセル(画像を構成する最小単位のドット)の組み合わせで表現するフォントです。ビットマップフォントは、拡大または縮小を行うと、ゆがみが発生します。

ビットマップフォントとは対照的に、アウトラインフォントは、数学的な線および曲線として定義されます。アウトラインフォントは、(ポイントサイズにかかわらず、ゆがみなく表示および印刷が可能のため)ビットマップフォントと異なり任意に拡大縮小が可能です。

ネイティブフォントは、PCのオペレーティングシステムにインストールされている、基本的なフォントです。TrueType フォントは、Microsoft Windows で使用されるネイティブフォントです。

TrueTypeフォントは、拡大縮小可能なアウトラインフォントの1つです。TrueType は、Microsoft Windows で最も多用されて来た汎用的なフォント形式です。

システムフォントは、オペレーティングシステムで 사용되는基本のフォントです。システムフォントは通常、アプリケーションインタフェース、または一般的なフォントダイアログボックスを介して使用されます。

デバイスフォントは、プリントシステムメモリに恒久的または一時的に保存されています。

フォント詳細設定

[フォント詳細設定] ダイアログボックスでは、TrueType フォントのプリントシステムへの送信方法を選択します。選択した方法は、印刷ジョブの速度と品質に影響を与えます。

TrueTypeフォントをアウトラインフォントとしてダウンロード

この方法は、複数の異なるフォントやフォントサイズを使用する大きな文書や印刷ジョブに最適です。この設定の最適化機能により印刷の速度も速くなります。同じフォントデータを繰り返しプリントシステムに送信する回数が減ることによって印刷速度が速くなります。日本語、中国語、韓国語などのアジア言語は、これらの特定のフォントに対して大量の情報が使用されているため、印刷速度は速くなりません。

Type42 フォント送信モード

この方法は、TrueType フォントを Adobe Type 42 フォント形式に変換することによって、テキストの印刷品質を改良し、印刷速度を上げます。この機能は、KPDLが選択されている場合に使用可能です。

TrueType フォントをビットマップフォントとしてダウンロード

ビットマップとしてフォントをダウンロードすると、より詳細になりますが、ファイルのサイズは非常に大きくなります。これは、ユーザ定義フォント、非常に小さいフォント(ポイントサイズ 1-4)、またはアジアフォントなどを使用している印刷ジョブに最適です。

プリンタフォントに代替える

書体名に基づいてシステムフォントとプリンタフォントが自動的にマッチングされます。このファンクションは印刷速度と効率を上げます。これは、大きなドキュメント全体に使われているフォントを一括して変えるのに便利です。

参考: GDI 互換モードは[プリンタフォントに代替える]をサポートしていません。

フォント詳細設定の選択

- 1 [フォント] をクリックして [フォント詳細設定] ダイアログボックスを開きます。
- 2 いずれかの TrueType フォントの送信方法を選択し、[OK] をクリックします。

フォントの代替え

フォントの代替えは、プリントシステムで指定したフォントが存在しない場合に、代わりに別のフォントを使用する処理のことです。フォントの代替えは、フォントを多数内蔵していないプリントシステムに文書を送信する場合に、重要な機能です。

[印刷品質] タブで、[フォント詳細設定]、[プリンタフォントに代替する]、[フォントの代替え] の順に選択して [フォントの代替え] ダイアログボックスを開きます。

[システムフォント] リストには PC にインストールされているフォントが表示されます。[使用可能プリンタフォント] リストには、プリントシステムが表示されます。システムフォントを選択し、それに代替えるプリンタフォントを選択します。[OK] をクリックして、設定内容を保存します。プリンタフォントにシステムフォントと類似のフォントがない場合、文書内の文字間隔が正しく表示されない場合があります。

プリンタフォントを使用しない

TrueType フォントを、アウトラインフォントまたはビットマップフォントとして送信しても、プリントシステムフォントと置き換えられることがあります。TrueType フォントを、プリントシステムのフォントと代替えないようにするには、[プリンタフォントを使用しない] を選択します。

このオプションによって印刷可能データの可搬性も向上します。(このオプションをオフにすると、異なるプリントシステムに送信した場合、プリンタフォントは一致しません。)

一部の Adobe アプリケーションでは、プリンタフォントの使用に制限がある場合があります。これらの制限を回避するには、[プリンタフォントを使用しない] を選択します。プリンタフォントは、PC 側に同等の TrueType フォント (TrueType アイコンで表示) が存在しない場合、アプリケーション内のフォント一覧などではフォント名のとらにプリンタアイコンが表示されて区別されます。

【印刷品質】タブで【詳細設定】をクリックして【フォント詳細設定】ダイアログボックスを開き、【プリンタフォントを使用しない】チェックボックスを選択します。

グラフィックス

グラフィックスは、情報を画像で表したものです。グラフィックスを使ってチャートやダイアグラムなどの機能的な情報を表示、あるいは絵や写真などのアートを表示できます。【グラフィックス詳細設定】では、印刷するグラフィックのパターンスケーリング、反転、イメージデータ方式、および CIE オプションを選択できます。

参考: いくつかのオプションは特定の PDL が選択されている場合にのみ使用できます。

- 1 【印刷品質】タブで、【グラフィックス詳細設定】をクリックして【グラフィックス詳細設定】ダイアログボックスを開きます。
- 2 ダイアログボックスで、パターンスケーリング、反転オプション、イメージデータ方式、および CIE オプションを選択し、【OK】をクリックして選択を保存します。

パターンスケーリング

パターンスケーリングは、モニタ表示と印刷出力間の見た目を極力一致させる機能です。図形やパスなどのオブジェクトには、ドットの集合体から構成される網目パターンや塗りつぶし領域が含まれることがあります。パターンとは規則的あるいは不規則的に反復された色や図形、線、値、背景から構成され、視覚的な配列を作り出します。フィルとは、色または階調によってオブジェクトを塗りつぶすものです。印刷されたパターンやフィルが画面の表示と一致しない場合、パターンスケーリングを使用して、他のドット密度を使用してみてください。

自動 (デフォルト設定)

この設定は画面の表示に最も近いパターンおよびフィルで印刷します。

粗い

この設定は、最も粗い線数やパターン、またはドットで印刷を行います。【粗い】は、PCL XL または PCL 5c が、【デバイス設定】、【PDL】、【PDL 設定】の順で選択されている場合は、【自動】と同じです。

中間

この設定は、線数やパターン、およびドットを、【粗い】の場合より上げて、パターンおよびフィルを印刷します。【中間】は、【デバイス設定】>【PDL】>【PDL 設定】で、KPDL が選択されている場合は、【自動】と同じです。

精細

細かいドットのパターンで印刷します。印刷結果は画面表示より濃くなる場合があります。

オプション

オプションでは、印刷内容を写真のネガのようなイメージにしたり、鏡像のように逆になるように印刷します。

【印刷品質】タブで、【グラフィックス】をクリックして【グラフィックス詳細設定】ダイアログボックスを開き、【反転】オプションにアクセスします。この機能は、KPDL が【デバイス設定】>【PDL】、【PDL 設定】の順で選択されている場合に使用可能です。

ネガティブイメージ印刷

この設定は、画像を写真のネガのように、画像の白と黒の領域を反転して印刷します。

ミラーイメージ印刷

この設定は、画像が鏡に映ったように、ページを鏡対称にして印刷します。

イメージデータ方式

イメージデータ方式は、プリントシステムの機能あるいは効率を改良するための処理または方法です。

【印刷品質】 タブで、**【グラフィックス詳細設定】** をクリックして**【グラフィックス詳細設定】** ダイアログボックスを開き、次のどちらかを選びます。この設定は、**KPDL** または **XPS** が、**【デバイス設定】**、**【PDL】**、**【PDL設定】** の順で選択されている場合に使用できます。

バイナリ

この設定は印刷速度を上げ、スプールデータ量を削減します。イメージをバイナリ形式で送信します。これはほとんどすべての印刷ニーズに対して使用できます。

ASCII

この設定は、ASCII テキストエンコードで PostScript ファイルを作成します。バイナリで作成したバイナリ形式とは異なり、これを選択して作成した ASCII テキストは編集可能です。

CIE 最適化

CIE 最適化を使用すると、Adobe Acrobat や Photoshop などのアプリケーションで使用される、CIEカラースペースによる各処理で実行される通常の処理をバイパスします。この機能を使用すると、CIE データの最適化によってこれらのアプリケーションから印刷される文書の印刷速度が速くなります。CIE データを使用していない印刷ジョブに対しては効果はありません。**CIE 最適化**は、実際に印刷される出力と画面上の表示が異なる場合があるため、色再現性よりも印刷速度を重視したい場合に選択します。

【印刷品質】 タブで、**【グラフィックス詳細設定】** をクリックして**【グラフィックス詳細設定】** ダイアログボックスを開き、**【CIE 最適化】** チェックボックスをオンにします。**CIE 最適化** は、**KPDL** が **【デバイス設定】** > **【PDL】** > **【PDL設定】** の順で選択されている場合に使用可能です。

参考: [Windows Vista オペレーティングシステムで Kyocera XPS ドライバを使用している場合、CIE 最適化は使用できません。](#)

カラーモード

【カラーモード】 のオプションでは、フルカラー印刷または黒色トナーだけの印刷を選択できます。

次のカラーモードが使用可能です。

カラー (CMYK)

このモードは、テキストやグラフィックをフルカラー印刷します。

白黒

カラートナーを使用せずに、黒色のみを使用して印刷する場合は、このモードを使用してください。**【バランス調整】** を変更するには、**【調整】** をクリックします。

色再現モード

色再現モードでは、写真やグラフィックスの色再現を最適化します。この機能は、カラー (CMYK) がカラーモードとして選択されている場合に使用可能です。

次の色再現モードを使用できます。

プリンタ設定に従う

このオプションは、プリンタの設定のみを使用します。

文書+グラフ

このオプションは、グラフ、チャート、図形などを多く含む文書の印刷に適しています。

文書+写真

このオプションは、写真画像を多く含む文書を印刷するのに適しています。

あざやか

このオプションは、グラフィックや写真をあざやかに印刷します。

DTP

このオプションは、グラフィックや写真が混在した文書の印刷に適しています。画面に近い色合いで印刷したい場合に選択してください。

線画

このオプションは、線で描かれた図形などの印刷に適しています。色付きの線を単色で印刷する場合に選択してください。

詳細

このオプションは、さまざまなデバイス間で一貫したカラー再現を実現するのに適しています。異なるカラープリントシステム間の、色空間の差を補います。一連のプロファイルを選択し、適用することをカラープロファイルと呼びます。

色合わせ

色再現モードの**【拡張機能】**で、プリンタが色合わせを処理する方法を選択することができます。

- 1 色再現モードから、**【拡張機能】**を選択します。**【色合わせ】** ダイアログボックスが表示され、次の項目が選択できます。

なし (アプリケーション設定)

このオプションを選択すると、プリントシステム内部のカラー参照テーブルでの調整を使用せずに、色合わせ処理を行います。インクシミュレーションは実行されません。これはアプリケーションで独自の色調整が可能な場合に使用します。

ICM (システム調整)

このオプションは、印刷ジョブでカラーレンダリングを指定し、できる限り元の色を再現します。ICM は、プリントシステムなどの出力デバイスにカラープロファイルに関連付ける技術です。プリントシステムに関連付けられた ICM プロファイルには、そのデバイスで正確なカラー再現を行うための情報が含まれています。ICM の設定は、プリントシステムのプロパティの **【色の管理】** タブで設定します。

なし (アプリケーション設定) オプションを選択した場合、**【OK】** をクリックし、**【色合わせ】** ダイアログボックスを閉じます。

ICM (システム調整) オプションを選択する場合は、**【ICM 詳細設定】** をクリックし、手順 2 に進みます。

- 2 **【ICM 詳細設定】** ダイアログボックスで、**【色表現】** オプションを選択し、**【OK】** をクリックして選択を保存します。

色を忠実に再現する (カラーメトリック)

このオプションは、会社のロゴなどのように、どのような印刷ジョブでも正確に色を合わせたい場合に選択します。

コントラストで最適化する (イメージに最適)

このオプションは、階調範囲全体にわたってディテールを保つようコントラストを調整し、カラーコントラストを最適化します。様々な色や影が多く含まれているイメージデータやスキャニングした写真などを印刷する場合に選択してください。

彩度で最適化する (グラフィックスに最適)

このオプションは、色合いを調整して純色の鮮やかさを保持することにより、色の彩度を最適化します。ベタ色を含むグラフや表などを印刷する場合に選択します。

- 3** **[OK]** をクリックして**[色合わせ]** ダイアログボックスを閉じます。

Windows XPでのデフォルトカラープロファイルの設定

[色合わせ]ダイアログボックスでICM (システム調整)機能を使用する場合、プリントシステムにカラープロファイルを設定できます。

- 1** **[プリンタとFAX]**フォルダを開きます。
- 2** 目的のカラープリンタを右クリックします。
- 3** **[プロパティ]**を選択します。
- 4** **[色の管理]**タブをオンにします。
- 5** **[追加]** をクリックします。
- 6** **[プロファイル関連付けの追加]**ダイアログボックスで、リストからカラープロファイルを選択し、**[追加]**をクリックします。
- 7** **[色の管理]**タブで、手動を選択します。
- 8** リストからカラープロファイルを選択し、**[デフォルトに設定]**をクリックします。
- 9** **[OK]** をクリックします。

Windows Vistaでのデフォルトカラープロファイルの設定

[色合わせ]ダイアログボックスでICM (システム調整)機能を使用する場合、プリントシステムにカラープロファイルを設定できます。

- 1** コントロールパネルの**[プリンタ]**フォルダを開きます。
- 2** 目的のカラープリンタを右クリックします。
- 3** **[プロパティ]**を選択します。
- 4** **[色の管理]**タブをオンにします。
- 5** **[色の管理]**をクリックして、**[色の管理]**ダイアログボックスを開きます。
- 6** **[デバイス]**タブを選択します。

- 7 **[デバイス]**リストで、目的のカラープリンタを選択します。
- 8 このデバイスにユーザ設定を使用を選択します。
- 9 プロファイルの選択リストで、**[手動]**を選択します。
- 10 **[追加]**をクリックして、**[カラープロファイルの関連付け]**ダイアログボックスを開きます。
- 11 ICCプロファイルを選択するか、または**[参照]**をクリックしてプロファイルを探して**[OK]**をクリックします。プロファイルは、このデバイスに関連付けられたプロファイルリストに追加されます。
- 12 リストからカラープロファイルを選択し、**[デフォルトに設定]**をクリックします。
- 13 **[閉じる]**をクリックします。

色調整

色調整では、ドライバの2つのカラースペースをカスタマイズし、3つのカスタムグループを保存することができます。カラースペースの変更は、赤、緑、青(RGB)レベル、または色合い、彩度、明るさ(HSL)に対して行うことができます。

- 1 カラーモードで、カラー **(CMYK)**を選択します。
- 2 すでにカラー設定が定義済みの場合は、**[画像]**タブの調整リストで、カスタム **1**、カスタム **2**、カスタム **3**を選択します。色の設定が定義されていない場合は、**[編集]** をクリックして **[バランス調整]** ダイアログボックスを開きます。
- 3 **[色調整]**リストから、カスタム **1**、カスタム **2**、またはカスタム **3**を選択します。
- 4 **[色調整]**ダイアログボックスを開くには、**[設定]**をクリックします。
- 5 カラースペースとして動作する **HSL (色相、彩度、明るさ)** または **RGB (赤、緑、青)**を選択します。
- 6 イメージ写真下の矢印ボタンをクリックして、3枚あるイメージ写真からいずれかを選択してください。それぞれイメージ写真の強調している色の特徴が異なりますので、色調整の度合いがわかりやすくなっています。

HSL の調整 (色相, 彩度, 明るさ)

HSL コントロールは、色のフルスペクトル、明るさ、コントラスト、および鮮やかさを調整します。

- 1 **[カラースペースの選択]**で、**HSL (色相、彩度、明るさ)**を選択します。
- 2 色相の配布とバランスを調整します。

コーディネートされた色相調整の場合は、**【色選択】** リストから、マスタを選択します。**【色相】** スライダーを右または左にドラッグして **-180** から **+180** までの範囲で値を増減します。

特定の色相を調整する場合は、**【色選択】** リストからレッド、イエロー、グリーン、シアン、ブルー、マゼンタのいずれかを選択します。色相スライダーを右または左にドラッグして **-10** ~ **+10** の範囲で値を増減します。

スライダーがドラッグされると、あるいはボックスに値が入力されると、上のカラーバーは調整が行われたことを示します。上のカラーバーの上にある水平ブラケットには、調整によって影響を受けたカラーバーの範囲が示されます。

下のカラーバーには色相調整に対して、上のカラーバーへの参照ポイントが示されます。

- 3** それぞれのスライダーを操作して、彩度、明るさ、コントラストを **-10** から **+10** までの範囲で調整します。またはボックスに値を入力することもできます。
- 4** すべてのHSL設定をゼロに戻す場合は、**【リセット】** をクリックしてください。
- 5** **【OK】** をクリックして、新規のHSL調整を保存します。

RGB (赤、緑、青) の調整

RGB は、赤、緑、青色の相対値だけを調整します。

- 1** **【カラースペースの選択】** で、**RGB** を選択します。
- 2** 各バーで、スライダーをドラッグして赤、緑、青の相対値を **-10** から **+10** の範囲で調整します。またはボックスに値を入力することもできます。
- 3** すべての RGB 設定をゼロに戻す場合は、**【リセット】** をクリックしてください。
- 4** **【OK】** をクリックして新規の RGB 設定を保存します。

グレイスケール調整

バランス調整は、グラフィックスの明るさおよびコントラストを変更します。これらの設定は、グラフィックイメージが明るすぎる、薄すぎる、あるいは暗すぎる場合に便利です。テキストに、影響はありません。

- 1** **【印刷品質】** タブの **【カラーモード】** で、**【白黒】** を選択します。
- 2** **【調整】** ドロップダウンリストで、**【ユーザ定義】** を選択します。
【バランス調整】 ダイアログボックスのプレビューイメージに明るさとコントラストの変更が表示されます。
- 3** 印刷ジョブのグラフィックイメージをより明るくするには明るさのスライダーを右に、暗くするには左にドラッグします。
右側のテキストボックスに数値を入力しても明るさを変更できます。**+100** で最も明るくなり、**-100** で最も暗くなります。**0** で通常の明るさです。明るさの調整は、グラフィックイメージが極端に明るく、または暗く印刷されてしまう場合に便利です。

- 4 印刷ジョブのグラフィックイメージの明暗の対比を増減するにはコントラストスライダを右または左にドラッグします。

コントラストの設定を高くすると、グレースケールのスペクトルが減少し、明るいグレイはより明るく、暗いグレイはより暗くなります。コントラストの設定を低くすると、グレースケールのスペクトルが増加し、明るいグレイは暗めに、暗いグレイは明るめになります。

右側のテキストボックスに数値を入力してもコントラストを変更できます。**+100**で最も強くなり、**-100**で最もコントラストが弱くなります。**0**で通常の明るさです。コントラストの調整は、グラフィックイメージがぼやけて、あるいは明暗がはっきりしすぎて印刷されてしまう場合に便利です。

オプション設定

文字を黒色で印刷

このオプションはすべての文字を黒色で印刷します。プリンタに送るデータ量が減るため、カラー印刷ジョブの印刷が高速化します。白黒印刷では、この機能を使用することで、印刷された淡色テキストのきめ細かさが向上します。白い文字には影響ありません。すべての【カラーモード】オプションで使用可能です。

多値(マルチビット)

画像は、写真のように均等な一連のグレデーションによって表示されます。カラー(CMYK)は、カラーモードとして選択する必要があります。

画像を黒色で印刷

このオプションは、すべての画像および文字を、グレースケールではなく黒色で印刷します。この機能はCADアプリケーション向けに実装されています。カラーモードとして白黒を選択する必要があります。

7 表紙/合紙

【表紙/合紙】タブでは、表紙を作成、挿入したり、印刷ジョブ用に OHP フィルムを追加したりできます。

これらの機能は、【表紙/合紙】タブで使用できます。

表紙の印刷 ... 7-1

表紙の給紙方法の選択 ... 7-4

合紙印刷 ... 7-5

OHP 合紙印刷 ... 7-6



表紙付け

表紙付けは、文書の表紙および裏表紙に表紙付けページを追加する機能です。本文ページとは別の厚手の用紙やカラー紙などを使い、表紙を印刷することができます。表紙の給紙元は、同じく【表紙/合紙】ダイアログボックスのタブの【表紙の給紙方法】設定で指定します。

【表紙の内面に印刷】または【裏表紙の外面に印刷】オプションを使用して、印刷を行うには【基本設定】タブで【両面印刷】を選択する必要があります。





表紙付けと合紙との併用はできますが、OHP 合紙との併用はできません。





表紙の印刷





- 1 【表紙/合紙】タブで、【表紙付け】を選択します。
- 2 【表紙のみ】、【表紙と裏表紙】、または【印刷する用紙】オプションを選択して印刷する表紙の種類を選択します。

3 【表紙の給紙方法】を選択して表紙に使用する用紙種類や給紙方法を選択します。

表紙付けオプション

チェックボックスの選択	表紙挿入の種類
表紙のみ	白紙の表紙を追加します。 
表紙のみ 表紙の外面に印刷	表紙の外面に印刷します。 
表紙のみ 表紙の内面に印刷	表紙の内面に印刷します。 
表紙のみ 表紙の外面に印刷 表紙の内面に印刷	表紙の両面に印刷します。 

チェックボックスの選択	表紙挿入の種類
<p>表紙と裏表紙</p>	<p>白紙の表紙と裏表紙を追加します。</p> 
<p>表紙と裏表紙 表紙の外面に印刷</p>	<p>表紙の外面に印刷し、白紙の裏表紙を追加します。</p> 
<p>表紙と裏表紙 表紙の内面に印刷</p>	<p>表紙の内面に印刷し、白紙の裏表紙を追加します。</p> 
<p>表紙と裏表紙 表紙の外面に印刷 表紙の内面に印刷</p>	<p>表紙の両面に印刷し、白紙の裏表紙を追加します。</p> 

チェックボックスの選択	表紙挿入の種類
表紙と裏表紙 裏表紙の内面に印刷	裏表紙の内面に印刷し、白紙の表紙を追加します。 
表紙と裏表紙 裏表紙の外面に印刷	裏表紙の外面に印刷し、白紙の表紙を追加します。 
表紙と裏表紙 裏表紙の内面に印刷 裏表紙の外面に印刷	裏表紙の両面に印刷し、白紙の表紙を追加します。 
表紙と裏表紙 表紙の外面に印刷 表紙の内面に印刷 裏表紙の内面に印刷 裏表紙の外面に印刷	表紙と裏表紙の両面に印刷します。 

表紙の給紙方法の選択

- 1 **【表紙の給紙方法】**リストで、表紙と裏表紙の用紙種類または給紙元を選びます。
用紙種類を選んだ場合は、自動的に用紙種類と合致する給紙元を選択します。

2 [OK] をクリックして [印刷] ダイアログボックスに戻ります。

3 [OK] をクリックして印刷を開始します。

合紙



合紙とは、プレプリントされたページ、または印刷ジョブの指定された箇所に挿入される異なった種類の用紙のことです。また、その用紙に印刷することも可能です。両面印刷ユニットを装着すると、合紙裏面に印刷することもできます。



合紙印刷機能は、表紙付け印刷機能と組み合わせて使用できますが、**OHP 合紙印刷**との組み合わせはできません。

合紙印刷

合紙にはいくつかの方法があります。片面、両面に印刷、または白紙を差し込むこともできます。[合紙] チェックボックスをオンにします。目的の合紙印刷の組み合わせを選択します。合紙の表面または裏表面に印刷を行う場合は、合紙の [おもて面に印刷] または [裏面に印刷] チェックボックスをオンにします。

合紙印刷の組み合わせ

チェックボックス選択	合紙の種類
合紙	合紙として白紙を挿入する。 
合紙 合紙のおもて面に印刷	合紙のおもて面に印刷する 

チェックボックス選択	合紙の種類
合紙 合紙の裏面に印刷	合紙の裏面に印刷する 
合紙 合紙のおもて面に印刷 合紙の裏面に印刷	合紙の両面に印刷する 

OHP合紙

OHP合紙印刷では、印刷される各OHP フィルムの間に合紙を挿入します。合紙はOHP フィルムを清潔に保ち、OHP フィルムに傷がつくことを防ぎます。この機能は、OHP フィルムを手差しトレイから給紙して印刷する場合にのみ使用可能です。OHP フィルム間に挿入する合紙に、OHP フィルムと同じ文書を印刷することもできます。

OHP 合紙印刷の機能は、表紙付け機能 および 合紙印刷機能 との組み合わせはできません。

OHP 合紙印刷

- 1 **【基本設定】** タブの、**【用紙種類】** リストで、**【OHPフィルム】** を選択します。**【給紙元】** と **【用紙種類】** リストが組み合わせられている場合 (**【デバイス設定】** タブの、**【互換性設定】** ダイアログボックスで選択)、**【用紙種類】** は表示されません。代わりに **【給紙元】** リストで、**【自動 (OHPフィルム)】** を選択します。
- 2 **【表紙/合紙】** タブをクリックします。
- 3 **【表紙/合紙】** タブで、**【OHP合紙】** チェックボックスをオンにします。OHP フィルムと同じ文書を合紙にも印刷する場合は、**【合紙に印刷】** チェックボックスをオンにします。
- 4 **【合紙の給紙方法】** ドロップダウンリストから、合紙の用紙 または 給紙カセット を選択します。**【用紙種類】** を選んだ場合は、自動的に用紙種類がセットされた 給紙カセット を選択します。
- 5 **【OK】** をクリックして印刷を開始します。
プリントシステムの操作パネルには、OHP フィルムを手差しトレイにセットするよう、また必要に応じて、合紙の用紙を選択したカセットにセットするよう求めるメッセージが表示されます。

8 ジョブ保存

【ジョブ保存】タブは、プリントシステムに装着されているメモリやハードディスクに印刷ジョブを保存できます。また、ジョブ名機能もジョブ保存機能と合わせて使用できます。ジョブ名機能は、Windows アプリケーションから文書を印刷するときに、プリントシステムの操作パネルに任意の名前を表示させることができます。

これらの機能は **【ジョブ保存】** タブで使用できます。

[クイックコピー \(FS-C5300DN、FS-C5400DN\) ... 8-2](#)

[試し刷り後保留 ... 8-4](#)

[プライベートプリント ... 8-5](#)

[ジョブ保留 \(FS-C5300DN、FS-C5400DN\) ... 8-7](#)

[ジョブ名 ... 8-10](#)



ジョブ拡張機能

【ジョブ拡張機能】には、印刷ジョブをプリンタのメモリに保存するためのオプションセットが用意されており、それらの印刷ジョブを印刷したり、後で再印刷することができます。印刷ジョブは、プリンタの操作パネルから後で簡単に印刷しなおことができ、機密文書の印刷を許可されたユーザだけに制限することも可能です。

e-MPSは、高度な印刷管理をデスクトップから直接行うことのできる多層的なソリューションです。プリンタにジョブを保存することにより、パソコンからジョブを再送信しなくても、プリンタの操作パネルからすぐに印刷することが可能です。

ジョブ拡張機能(**e-MPS**)を使用するには、**【デバイス設定】**タブから開くことのできる**【ユーザ設定】**ダイアログボックスで、**【ユーザ名】**を設定します。設定されていない場合は、接続したPCのユーザ名が使用されます。

ジョブ拡張機能のオプション

	ストレージロケーション	必要なアクセスコード	ジョブの印刷	メモリからのジョブ削除	機能操作パネル
クイックコピー	ハードディスク	いいえ	最初に印刷を行った後、操作パネルから印刷	プリントシステムの電源オフ時またはハードディスクが一杯になった時	[ジョブボックス] / [クイックコピージョブ]
試し刷り後、保留	ハードディスク または RAM ディスク	いいえ	試し刷りとして1部印刷して、残りは操作パネルから印刷	プリントシステムの電源オフ時	[ジョブボックス] / [クイックコピージョブ]
プライベートプリント	ハードディスク または RAM ディスク	はい	操作パネルからアクセスコードが入力された時	印刷後、プリントシステムの電源オフ時	[ジョブボックス] / [コジン/ホゾンジョブ]
ジョブ保留	ハードディスク	オプション	操作パネルからの出力時	手動で削除された時	[ジョブボックス] / [コジン/ホゾンジョブ]

クイックコピー (FS-C5300DN、FS-C5400DN)

クイックコピーは、印刷を行った後、再び印刷できるようにするため印刷ジョブのコピーをすべて印刷して、一時的にハードディスクに保存しておく、ジョブ拡張機能のオプションです。この機能は、ハードディスクがインストールされていて、[デバイス設定] タブで選択されている場合に使用可能です。

クイックコピーは、印刷を行った同じ日に後で、再びジョブの追加印刷が必要になった場合に便利です。ユーザは、パソコンからジョブを再送信しなくても、プリンタの操作パネルから追加部数を設定したり、ジョブを印刷することができます。

保管可能なクイックコピー または 試し刷り後、保留 ジョブの数は、プリンタの操作パネルから最大**50**個まで設定することができます。ジョブが既定の数に達すると、古いジョブから順に新しいジョブと入れ替わります。[クイックコピー]ジョブはすべて、印刷後にハードディスクに保存されますが、プリンタの電源を落とすと削除されます。ジョブは、操作パネルから手動で削除することもできます。

注意: 印刷ジョブは、ハードディスク内にある同じユーザ名とジョブ名を持つジョブと入れ替わることがあります。こうした状況を防ぐには、[上書きモード] で、[ジョブ名 + 日付と時間を使用] を選択します。

クイックコピージョブの印刷

ハードディスクを設置すると、クイックコピー機能では、文書を印刷して、それをジョブを手動で削除するか、またはプリンタの電源を落とすまで、プリンタに保存することができます。

- 1 [ジョブ保存] タブで [ジョブ拡張機能] をクリックします。
- 2 [クイックコピー] を選択し、両方のダイアログボックスで [OK] をクリックして、印刷します。

たとえば、その日の後で会議があり、いくつかの部数を印刷する場合は、クイックコピー 機能を利用します。追加のコピーが必要になることが分かっている場合、ユーザは、パソコンからジョブを再送信しなくても、プリンタの操作パネルからすぐに印刷することが可能です。

クイックコピージョブの再印刷 (FS-C5300DN)

コンピュータからジョブを再送信しなくても、プリンタの操作パネルからクイックコピージョブを再印刷することができます。

- 1 印刷システムの操作パネルで、**[メニュー]**キーを押します。
- 2 メッセージディスプレイに**[ジョブボックス]**が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に右矢印キーを押します。
- 3 メッセージディスプレイに**[クイックコピー]**が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に**OK**キーを押します。
- 4 メッセージディスプレイに目的のユーザ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に**OK**キーを押します。
- 5 メッセージディスプレイに目的のジョブ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に**OK**キーを押します。
- 6 上下矢印キーを押して、印刷枚数を選択します。枚数は、1から999枚まで選択することができます。
- 7 **Enter**キーを押すと、印刷が始まります。

クイックコピージョブの再印刷 (FS-C5400DN)

コンピュータからジョブを再送信しなくても、プリンタの操作パネルからクイックコピージョブを再印刷することができます。

- 1 印刷システムの操作パネルで、**[メニュー]**キーを押します。
- 2 メッセージディスプレイに**[ジョブボックス]**が表示されるまで上下矢印キーを押し、**OK**キーを押します。
- 3 メッセージディスプレイに目的の**[クイックコピー]**が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に**OK**キーを押します。
- 4 メッセージディスプレイに目的のユーザ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に**OK**キーを押します。
- 5 メッセージディスプレイに目的のジョブ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に**OK**キーを押します。
- 6 上下矢印キーを押して、印刷枚数を選択します。枚数は、1から999枚まで選択することができます。
- 7 **OK**キーを押してから、**はい**を押すと、印刷が始まります。

試し刷り後保留

【試し刷り後、保留】は、印刷ジョブを1部印刷してから残りの部数を印刷することで、印刷結果を確認できる【ジョブ保留 (e-MPS)】オプションです。この機能は、プリンタにハードディスクが搭載されているか、またはRAMディスクが設置されており、【デバイス設定】タブで選択されている場合に利用することができます。

試し刷り印刷を行い、確認した後は、コンピュータからジョブを再送信しなくても、プリンタの操作パネルから残りの部数を印刷することが可能です。必要に応じて、印刷部数は変更することができます。

参考: 【試し刷り後、保留】は、Microsoft Excelなど一部のアプリケーションでは使用できません。

【試し刷り後、保留】の部数、または保存可能な【クイックコピー】ジョブの数は、プリンタの操作パネルで設定します。最大ジョブ数は、50個まで設定可能です。ジョブが既定の数に達すると、古いジョブから順に新しいジョブと入れ替わります。【試し刷り後、保留】ジョブはすべて、印刷後にハードディスクに保存されますが、プリンタの電源を落とすと削除されます。ジョブは、操作パネルから手動で削除することもできます。

注意: 印刷ジョブは、ハードディスク内にある同じユーザ名とジョブ名を持つジョブと入れ替わることがあります。こうした状況を防ぐには、【上書きモード】で、【ジョブ名 + 日付と時間を使用】を選択します。

試し刷り後、保留ジョブの印刷

【試し刷り後、保留】を使用すると、複数部印刷のジョブの1部を試し刷りしてから、残りの部数を印刷することができます。ハードディスクまたはRAMディスクメモリ内のジョブは、プリンタの電源を落としたり、手動で削除するまで保存されます。

- 1 【基本設定】タブで、印刷部数を選択します。
- 2 【ジョブ保存】タブ開きます。
- 3 【ジョブ拡張機能 (e-MPS)】をクリックします。
- 4 【試し刷り後、保留】をクリックして、【OK】をクリックします。

試し刷り後、保留ジョブの印刷 (FS-C5200DN, FS-C5300DN)

試し刷り後保留の残りの部数はもう一度パソコンからジョブを送信しなくても、プリンタの操作パネルから印刷することができます。

- 1 プリントシステムの操作パネルで、【メニュー】キーを押します。
- 2 メッセージディスプレイに【ジョブボックス】が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に右矢印キーを押します。
- 3 メッセージディスプレイに【クイックコピー】が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 4 メッセージディスプレイに目的のユーザ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。

- 5 メッセージディスプレイに目的のジョブ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 6 上下矢印キーを押して、印刷枚数を選択します。枚数は、1から999枚まで選択することができます。
- 7 **OK**キーを押すと、印刷が始まります。

試し刷り後、保留ジョブの印刷 (FS-C5400DN)

試し刷り後保留の残りの部数はもう一度パソコンからジョブを送信しなくても、プリンタの操作パネルから印刷することができます。

- 1 プリントシステムの操作パネルで、**[メニュー]**キーを押します。
- 2 メッセージディスプレイに**[ジョブボックス]**が表示されるまで上下矢印キーを押し、**OK**キーを押します。
- 3 メッセージディスプレイに**[クイックコピー]**が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 4 メッセージディスプレイに目的のユーザ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 5 メッセージディスプレイに目的のジョブ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 6 上下矢印キーを押して、印刷枚数を選択します。枚数は、1から999枚まで選択することができます。
- 7 **OK**キーを押して、はいを押すと、印刷が始まります。

プライベートプリント

プライベートプリントジョブは、4桁のアクセスコードが入力されるまで、ハードディスクや**RAM**ディスクに印刷用に保存されます。ハードディスク容量が限界に達した状態で、新しい保存用ジョブが送信された場合は、古いジョブが新しいジョブに入れ替わります。プライベートプリントジョブは、プリンタをリセットしたり、電源を落とすと削除されます。ジョブを削除しない場合は、**[ジョブ保留]** 機能を選択してください。

機密文書をプリンタに送信する場合は、ユーザは4桁の アクセスコード を入力しなければなりません。このコードは、ジョブ名、ユーザ名と共に印刷ジョブに添付されています。ユーザがプリンタの操作パネルからを入力するまで、ジョブは印刷されません。印刷後は、ジョブはプリンタのメモリから削除されます。ユーザがプリンタの操作パネルからアクセスコードを入力するまで、ジョブは印刷されません。印刷後は、ジョブはプリンタのメモリから削除されます。

保存可能なプライベートプリントジョブの数は、ハードディスクの容量に依存します。ジョブは、操作パネルから手動で削除することもできます。

注意: 印刷ジョブは、ハードディスク内にある同じユーザ名とジョブ名を持つジョブと入れ替わることがあります。こうした状況を防ぐには、**[上書きモード]** で、**[ジョブ名 + 日付と時間を使用]** を選択します。

プライベートプリントジョブの保管

プライベートプリントを利用すると、印刷しなくても、プリンタのメモリに文書を一時的に保管し、アクセスコードで保護することができます。ジョブは、印刷されるか、または手動で削除されるまで、ハードディスクに保管されます。**RAM**ディスクメモリ内のジョブは、印刷したり、プリンタの電源を落とすまで保存されます。

- 1 **[ジョブ保存]** タブで **[ジョブ拡張機能]** をクリックします。
- 2 **[プライベートプリント]** を選択します。
- 3 文書へのアクセスを制限したい場合は、**[アクセスコード]** ボックスに4桁の数字を入力します。
- 4 **[OK]** をクリックします。

プライベートプリントジョブの印刷 (FS-C5200DN, FS-C5300DN)

パソコンからジョブを送信しなくても、プリントシステムの操作パネルからプライベートプリントジョブを印刷することができます。トピックは、印刷されるとすぐに、ハードディスクまたは**RAM**ディスクメモリから削除されます。

- 1 プリントシステムの操作パネルで、**[メニュー]** キーを押します。
- 2 メッセージディスプレイに**[ジョブボックス]**が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に右矢印キーを押します。
- 3 メッセージディスプレイに**[プライベート/保存]**が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 4 メッセージディスプレイに目的のユーザ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 5 メッセージディスプレイに目的のジョブ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 6 上矢印キーと右矢印キーを押して4桁のアクセスコードを入力してから、**OK** キーを押します。
- 7 上下矢印キーを押して、印刷枚数を選択します。枚数は、1から999枚まで選択することができます。
- 8 **OK** キーを押すと、印刷が始まります。

プライベートプリントジョブの印刷 (FS-C5400DN)

パソコンからジョブを送信しなくても、プリントシステムの操作パネルからプライベートプリントジョブを印刷することができます。トピックは、印刷されるとすぐに、ハードディスクまたは**RAM**ディスクメモリから削除されます。

- 1 プリントシステムの操作パネルで、**[メニュー]** キーを押します。

- 2 メッセージディスプレイに[ジョブボックス]が表示されるまで上下矢印キーを押し、**OK** キーを押します。
- 3 メッセージディスプレイに[プライベート/保存]が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 4 メッセージディスプレイに目的のユーザ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 5 メッセージディスプレイに目的のジョブ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 6 上下矢印キーと**OK**キーを使用して4桁のアクセスコードを入力し、次に**Enter**キーを押します。
- 7 上下矢印キーを押して、印刷枚数を選択します。枚数は、1から999枚まで選択することができます。
- 8 **OK**キーを押して、[はい]を押すと、印刷が始まります。

ジョブ保留 (FS-C5300DN、FS-C5400DN)

ジョブ保留は、[ジョブ拡張機能(J)]オプションの1つで、印刷ジョブを後で再度印刷できるようにハードディスクに恒久的に保存できます。また、オプション機能として、印刷ジョブが不正に印刷されることを防ぐために アクセスコードを使用することもできます。この機能は、ハードディスクがインストールされていて、[デバイス設定] タブで選択されている場合に使用可能です。

ジョブ保留 は、プリンタの電源を落として再び電源を入れた場合でも印刷可能なため、いつでも印刷を行う必要のあるジョブに便利です。ジョブ保留 ジョブを削除するには、プリンタの操作パネルから手動で削除します。

必要に応じて、4桁の アクセスコード をジョブ保留 ジョブに設定して、誰にも見られないようにジョブを印刷したり、許可されたユーザだけに印刷を制限することができます。アクセスコードを設定すると、ユーザがプリンタの操作パネルからコードを入力するまで、ジョブは印刷されません。印刷後も、ジョブはプリンタのメモリに残ります。

保存可能なジョブ保留ジョブの数は、ハードディスクの容量に依存します。ジョブは、操作パネルから手動で削除することもできます。

注意: 印刷ジョブは、ハードディスク内にある同じユーザ名とジョブ名を持つジョブと入れ替わることがあります。こうした状況を防ぐには、[上書きモード] で、[ジョブ名 + 日付と時間を使用] を選択します。

ジョブ保留ジョブの保管

ジョブ保留機能を利用すると、文書を印刷しなくても、プリンティングシステムのメモリの中に恒久的に保存することができ、さらにその文書を アクセス コードで保護するオプションも用意されています。ジョブは、手動で削除されるまで ハードディスクに保存されます。

- 1 [ジョブ保存]タブで、[ジョブ拡張機能] をクリックします。
- 2 [ジョブ保留] を選択します。

- 3 文書へのアクセスを制限したい場合は、【アクセスコード】をオンにしてボックスに4桁の数字を入力します。

- 4 **[OK]** をクリックして、印刷します。

ジョブ保留ジョブの印刷 (FS-C5300DN)

パソコンからジョブをもう一度送信しなくても、プリントシステムの操作パネルから【ジョブ保留】ジョブを印刷することができます。

- 1 プリントシステムの操作パネルで、【メニュー】キーを押します。
- 2 メッセージディスプレイに目的の【ジョブボックス】が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に右矢印キーを押します。
- 3 メッセージディスプレイに目的の【プライベート/保存】が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 4 メッセージディスプレイに目的のユーザ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 5 メッセージディスプレイに目的のジョブ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 6 アクセスコードが設定されている場合は、上矢印キーと右矢印キーを使用して4桁のアクセスコードを入力してから、**OK** キーを押します。
- 7 上下矢印キーを押して、印刷枚数を選択します。枚数は、1から999枚まで選択することができます。
- 8 **Enter** キーを押すと、印刷が始まります。

ジョブ保留ジョブの印刷 (FS-C5400DN)

パソコンからジョブをもう一度送信しなくても、プリントシステムの操作パネルから【ジョブ保留】ジョブを印刷することができます。

- 1 プリントシステムの操作パネルで、【メニュー】キーを押します。
- 2 メッセージディスプレイに【ジョブボックス】が表示されるまで上下矢印キーを押し、**OK** キーを押します。
- 3 メッセージディスプレイに【プライベート/保存】が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 4 メッセージディスプレイに目的のユーザ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 5 メッセージディスプレイに目的のジョブ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。

- 6 アクセスコードを設定した場合は、上下矢印キーと**OK**キーを使用して4桁のアクセスコードを入力し、次に**OK**キーを押します。
- 7 上下矢印キーを押して、印刷枚数を選択します。枚数は、1から999枚まで選択することができます。
- 8 **OK**キーを押して、**[はい]**を押すと、印刷が始まります。

ジョブ拡張機能ジョブの削除 (e-MPS) Job (FS-C5200DN, FS-C5300DN)

プリントシステムのメモリ (ハードディスクに保存されているジョブはすべてプリントシステムの操作パネルから手動で削除できます。

- 1 プリントシステムの操作パネルで、**[メニュー]**キーを押します。
- 2 メッセージディスプレイに**[ジョブボックス]**が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に右矢印キーを押します。
- 3 メッセージディスプレイに**[クイックコピー]** (クイックコピーまたは試し刷り後、保留ジョブ用) または **[プライベート/保存]** (プライベートプリントまたはジョブ保留ジョブ用) が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 4 メッセージディスプレイに目的のユーザ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 5 メッセージディスプレイに目的のジョブ名が表示されるまで上下矢印キーを押します。
- 6 アクセスコードを設定した場合は、矢印キーと**OK**キーを押して、4桁のアクセスコードを入力し、次に**OK**キーを押します。
- 7 削除が表示されるまで、下矢印キーを押します。
- 8 **OK**を押して、ジョブを削除します。

ジョブ拡張機能ジョブの削除 (e-MPS) Job (FS-C5400DN)

プリントシステムのメモリ (ハードディスクに保存されているジョブはすべてプリントシステムの操作パネルから手動で削除できます。

- 1 プリントシステムの操作パネルで、**[メニュー]**キーを押します。
- 2 操作パネルで、メッセージディスプレイに**[ジョブボックス]**が表示されるまで上下矢印キーを押し、**OK**ボタンを押します。
- 3 メッセージディスプレイに**[クイックコピー]** (クイックコピーまたは試し刷り後、保留ジョブ用) または **[個人/保存ジョブ]** (プライベートプリントまたはジョブ保留ジョブ用) が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。
- 4 メッセージディスプレイに目的のユーザ名が表示されるまで上下矢印キーを押し、次に **OK** キーを押します。

- 5 メッセージディスプレイに目的のジョブ名が表示されるまで上下矢印キーを押します。
- 6 削除を押します。
- 7 アクセスコードを設定した場合は、**OK**キーを押して4桁のアクセスコードを入力し、次に**Enter**キーを押します。
- 8 はいを押して、ジョブを削除します。

ジョブ名

【ジョブ名】は、それぞれの印刷ジョブごとの識別名です。これはプリントシステムの操作パネルからジョブを探したり、印刷したりするのに便利です。ジョブ拡張機能のいずれかを使用して印刷ジョブを送信する場合、ジョブにカスタム名を割り当てたり、またはアプリケーションファイルの名前を使用できます。

Microsoft Word および PowerPoint では、アプリケーションで定義されるジョブ名にアプリケーション名を含めたりまたは除外したりできます。またプリントシステムのメモリ内のジョブが印刷されるとき、同じジョブ名の新しいジョブによって置換されないようにすることもできます。

アプリケーション名をジョブ名に使用しない

【アプリケーション名を使用しない】は、操作パネルのメッセージおよびジョブ拡張機能でジョブ名からアプリケーション名を削除するオプションです。【アプリケーションを使用しない】を選択すると、選択したファイル名がジョブリストにわかりやすく表示されます。この機能は、Microsoft Word または PowerPoint から印刷する場合にのみ使用できます。

上書きモード

上書きモードは、保存された印刷ジョブが同じジョブ名を持つ新しいジョブによってプリントシステムのメモリ内で置き換えられないようにするためのオプションです。ユーザが同じユーザ名とジョブ名を持つ2つの印刷ジョブを送信した場合、2番目のジョブは何のメッセージも表示しないで最初のジョブに置き換わります。これを防ぐために、上書きモードはジョブが送信された日付と時間を追加して自動的にジョブ名を変更します。この機能はまた、パソコンから印刷ジョブが送信された時間を追跡するのにも役立ちます。

選択されたオプションは、アプリケーション定義またはユーザ定義が選択されたジョブ名に適用されます。上書きモード オプションには、次のものがあります。

既存のファイルを置き換える

このオプションは、同じユーザ名 および同じジョブ名が存在する場合、現在の印刷ジョブによってプリントシステムメモリ内の既存のジョブが置き換わります。

ジョブ名 + 日付と時間を使用

このオプションは、現在の日付と時間をジョブ名の後ろに `yymmdd hhmmss` の形式で追加します。

ジョブ名の選択

ジョブ拡張機能を使用するためにはジョブ名を選択して、プリントシステムの操作パネルのジョブリストからジョブを見つけられるようにする必要があります。選択したジョブ名は、ジョブがプリントシステムのメモリに送信されるときに、印刷ジョブによって保存されます。

- 1 【ジョブ保存】タブで【ジョブ拡張機能】をクリックします。

2 **[ジョブ名]** で、名前を選択します。

アプリケーション定義

このオプションは、アプリケーション文書の名前をジョブ名として使用します。
Microsoft Word または **PowerPoint** 文書の場合、**[アプリケーション名を使用しない]** を選択すると、ジョブ名としてドキュメント名だけが表示されるようにアプリケーションの名前は削除されます。

ユーザ定義

このオプションは、各ジョブごとに一意の名前を使用します。ボックスに最大 **79** 文字の名前を入力します。

3 同じジョブ名のジョブがすでにプリントシステムのメモリに存在する場合は、**[上書きモード]** オプションを選択してください。

既存のファイルを置き換える

同じユーザ名および同じジョブ名を持つジョブすでに存在する場合、現在の印刷ジョブによってプリントシステムメモリ内の既存のジョブが置き換わります。

ジョブ名 + 日付と時間を使用

現在の日付と時間をジョブ名の後ろに **yymmdd hhmmss** の形式で追加します。

9 拡張機能

【詳細設定】タブでは、デバイスの機能を拡張させる特殊な機能を選択することができます。

これらの機能は、【拡張機能】タブで使用できます。

[プロローグ/エピローグ ... 9-1](#)

[ウォーターマーク ... 9-3](#)

[単色調整 ... 9-5](#)

[ステータスマニタの構成 ... 9-6](#)

[EMFスプール ... 9-8](#)

[クライアント・プロファイルを有効にする ... 9-8](#)



プロローグ/エピローグ

プロローグ/エピローグの機能を使用すると、ユーザは印刷ジョブの始めまたは終わりにコマンドファイルを挿入することができます。テキストエディタで用意されたコマンドファイルは、プリンタ上でプリスクライプ言語で書かれたプログラミングコマンドを使用します。**Product Library CD**には、プリスクライプコマンド言語の説明書が含まれています。コマンドファイルは、一連のインストラクションのセットで、プリントシステムはこれを解釈して出力を生成します。たとえばレターヘッドのように、文書の決まった位置にロゴなどを印刷するために、プリスクライプコマンドで記述したマクロファイルなどを挿入させることができます。

プロローグ/エピローグファイルの選択

印刷ジョブに追加する前に、お使いのシステムで プロローグ/エピローグファイルを使用可能にしておく必要があります。【プロローグ/エピローグ】このファイルを作成するには、Windows のメモ帳などのテキストエディタを使用します。

【プロローグ/エピローグ】ダイアログボックスで、印刷ジョブに挿入するプロローグ/エピローグファイルを選択します。(リストにファイル名が表示されていない場合は、【追加】をクリックしてリストに追加するファイルをコンピュータまたはネットワークで検索します。) ファイルを選択すると、ダイアログボックスのそのファイルに対する挿入箇所のオプションが有効になります。

プロローグ/エピローグファイルの編集

- 1 【プロローグ/エピローグ】ダイアログボックスで、リストからコマンドファイル名を選択し、【編集】をクリックします。テキストファイルを編集するため Windows のメモ帳が開きます。
- 2 ファイルの変更を行います。
- 3 ファイルを保存し、Windows のメモ帳を終了します。

参考: コマンドファイルを編集して保存すると、既存のローカルまたはネットワークファイルの内容は上書きされます。

プロローグ/エピローグファイルの削除

- 1 【プロローグ/エピローグ】ダイアログボックスで、リストから プロローグ/エピローグ ファイルの名前を選択して、【削除】をクリックします。
- 2 削除を確認するボックスが表示されたら、【はい】をクリックして確認します。

参考: プロローグ/エピローグデータファイルからはファイル名だけが削除されます。ファイルそのものは削除されず、ネットワークまたはローカルコンピュータに残っています。

プロローグ/エピローグファイルの挿入

- 1 【プロローグ/エピローグ】ダイアログボックスで、リストから プロローグ/エピローグ ファイルの名前を選択します。
- 2 【挿入箇所】で、プロローグ/エピローグ ファイルを挿入する場所を選択します。

プロローグ/エピローグファイルの挿入解除

プロローグ/エピローグ ファイルを割り当て解除として指定すると、そのファイルは印刷ジョブから削除されます。ただし、ファイルはリストには残ったままです。割り当て解除を選択する機能は、リストに複数のプロローグ/エピローグ ファイルがある場合に、その一部だけを使用し、他は使用したくないときに便利です。

- 1 【プロローグ/エピローグ】ダイアログボックスで、リストから プロローグ/エピローグ ファイルの名前を選択します。
- 2 【挿入箇所】で、【なし[未設定]】を選択します。

挿入箇所の指定

挿入箇所は、選択されたプロローグ/エピローグファイルがデバイスによって処理される印刷ジョブ内の場所です。コマンドファイルリストの各ファイルに割り当てることができるのは 1 つの挿入箇所だけです。リストでプロローグ/エピローグファイルを選択した状態で、挿入箇所オプションを 1 つ選択します。

なし[未設定]

このオプションは、選択したプロローグ/エピローグファイルを印刷ジョブに挿入しません。これはリストに複数のファイルが含まれていて、これ以外挿入したくない場合に便利です。

文書のはじめ

文書の終わり

ページ記述言語 (PDL) として **PCL 5c** を選択した場合のみ、次のページの始めとページの終わりの挿入箇所オプションが使用できます。

ページのはじめ

ページの終わり

【ページのはじめ】または【ページの終わり】を選択した場合は、次のいずれかのページオプションを選択してください。

奇数ページに挿入

偶数ページに挿入

ページ指定

このオプションは、指定したページにファイルを挿入します。テキストボックスにページ番号をカンマで区切って入力するか、またはハイフンで区切ってページ範囲を指定します。

【ページ指定】オプションが選択されていて、数字を入力しないで **[OK]** をクリックすると、ページ番号を指定するよう求めるプロンプトが表示されます。

ウォーターマーク

ウォーターマークは目に見える画像またはパターンで、ページ上または文書全体に配置できます。標準のウォーターマークを 1 つ選択するか、または独自の文字列を作成できます。ダイアログボックスの左側のプレビュー領域には、ウォーターマークがどのように表示されるのかが示されます。これは、ウォーターマークの外観や場所などを変更したとき確認するのに便利です。

ウォーターマークの追加または編集

選択したテキストを表示する新規のウォーターマークを作成できます。すべてのウォーターマークは編集可能ですが、標準のウォーターマークに対しては一部の項目のみ編集できます。

- 1 **[拡張機能]** タブで、**[ウォーターマーク]** をクリックします。
- 2 **[ウォーターマーク]** ダイアログボックスで、**[追加]** をクリックしてユーザ定義ウォーターマークを作成するか、または **[ウォーターマーク選択]** で、デフォルトまたはカスタムウォーターマークを選択し、**[編集]** をクリックします。
- 3 **[設定名]** の下に、最大 39 文字の名前を入力します。標準のウォーターマークは、名前を変更できません。

- 4 **【ウォーターマーク文字列】**に、任意の文字列を入力します。標準のウォーターマークを編集しているときは、このオプションは使用できません。
- 5 文字列のフォントやスタイル、色、サイズ、数とその間隔を設定します。
- 6 デフォルトの色ドロップダウンリストからウォーターマークの色を選択します。カスタム色を設定する場合は、**【カスタム】**を選択してボタンをクリックし、**【色の設定】**ダイアログボックスを開きます。**【基本色】**の中から色を選んでクリックし、**【OK】**をクリックするか、**【色の作成】**をクリックして、カラーマトリックスを表示します。
- 7 ウォーターマークの**【文字列の位置】**で、ウォーターマークを印刷する位置を次のいずれかから選択します。

ページの中心 (デフォルト)

このオプションは、ウォーターマーク文字列の中心をページの中心に合わせます。

ユーザ定義

このオプションでは、**x 軸**と**y 軸**ボックスを操作して文字をページ内で移動します。

または、プレビュー領域の下にある位置ボタンをクリックして文字列の位置を変更できます。マウスをクリックして、ウォーターマークのイメージをポインタのドラッグ操作で移動できます。
- 8 **【文字列の角度】**を選択し、次のいずれかのオプションを使用してウォーターマークの角度を設定します。

対角線 **【デフォルト】**

このオプションは、ウォーターマークの文字列をデフォルトの角度でページに配置します。

ユーザ定義

このオプションでは、角度の値を入力できます。角度は **0** から **360** 度の範囲で設定できます。

または、プレビュー領域の下にある角度ボタンをクリックして文字列の角度を変更できます。マウスをクリックしたまま、ウォーターマークのイメージをポインタのドラッグ操作で移動できます。
- 9 ダイアログボックスの右下にある**【中心を軸に回転】**チェックボックスでは、ウォーターマークの回転方法を設定できます。このオプションを有効にするには、**【文字列の位置】**で**【ユーザ定義】**を、**【文字列の角度】**でを選択する必要があります。**【中心を軸に回転】**チェックボックスにチェックを入れると、テキストの中央を支点にしてウォーターマークの角度を調整でき、チェックをはずすと、テキストの先頭を支点にして角度を調整できます。
- 10 設定が終わったら、**【OK】**をクリックして設定内容を保存します。

ウォーターマークのページ選択

【ウォーターマーク】の**【ページ選択】**オプションでは、文書のどの位置にウォーターマークを配置するかを選択することができます。

- 1 **【拡張機能】**タブで、**【ウォーターマーク】**をクリックします。
- 2 **【ウォーターマーク】**ダイアログボックスの、**【ウォーターマーク選択】**で、印刷するデフォルトまたはカスタムウォーターマークを選択します。

3 【ページ設定】で、ウォーターマークを印刷するページを選択します。

すべてのページ

このオプションは、文書の各ページにウォーターマークを印刷します。

最初のページのみ

このオプションは、文書の最初のページにウォーターマークを印刷します。

最初のページ以外すべて

このオプションは、最初のページの後、すべてのページにウォーターマークを印刷します。

指定したページ

このオプションは、ボックスに入力した番号のページにウォーターマークを印刷します。

表紙に印刷

このオプションは、表紙にウォーターマークを印刷します。表示への印刷は、【表紙/合紙】タブで表紙付けを選択する必要があります。【表紙付け】と【表紙の外面に印刷】の両方が【表紙/合紙】タブで選択されていると、【表紙に印刷】は自動的に選択されます。

4 設定が終わったら、【OK】をクリックして設定内容を保存します。

簡単色調整

簡単色調整は、印刷ジョブで単一の色を正確に一致させることができるプラグイン機能です。このオプションコンポーネントをインストールするには、インストール 章を参照してください。この機能を使用して、レターヘッドや会社のロゴなど、黒以外に 1 色のみが含まれる文書を印刷できます。色は無地でムラがなく、濃淡なしでなければなりません。簡単色調整は、複数の色や写真を使用した文書では機能しません。

【簡単色調整】ダイアログボックスでは、スポイトツールを画面上の文書にドラッグして色を選択するか、または RGB 値がわかっている場合はその値を入力できます。印刷された簡単色調整表を参照すると、用紙上で 121 色のバリエーションを確認して、目的のバリエーションを選択できます。【色合い】および【明るさ】の設定は、選択したバリエーションに従ってドライバで調整されます。

【印刷品質】>【調整】機能のカスタム設定に対応するカスタム設定を最大 3 つまで指定できます。また、【色再現モード】オプションを選択することもできます。

インストールされている場合は、【簡単色調整】ボタンが【拡張機能】タブに表示されません。選択した PDL が PDF の場合や、【管理者設定】ダイアログボックスで【白黒モード】が選択されている場合、【簡単色調整】ボタンはユーザインタフェースに表示されません。次の設定または環境の場合、【簡単色調整】は使用できません。

- 【印刷品質】、【基本設定】、または【簡単設定】タブの【白黒】。
- クライアント/サーバ環境。

RGB 色の印刷向け最適化

簡単色調整を使用して、印刷ジョブで単一の色を正確に一致させることができます。【簡単色調整】ダイアログボックスで選択したオプションは、【印刷品質】>【調整】にも保存されます。【簡単色調整】ダイアログボックスの【情報】アイコンをクリックすると、いつでも手順を参照できます。

1 目的の色が含まれる文書を開きます。

- 2 アプリケーションの【ファイル】メニューから、【印刷】をクリックし、次に【設定】または【プロパティ】をクリックして【プロパティ】ダイアログボックスを開きます。
- 3 【拡張機能】タブをクリックし、【簡単色調整】をクリックします。
- 4 【簡単色調整】ダイアログボックスの【色調整】で、【カスタム 1】、【カスタム 2】、または【カスタム 3】を選択します。
- 5 次のいずれかの方法で色を選択します。スポイトツールをクリックして画面上の任意の場所へドラッグし、目的の色を選択します。色の RGB 値がわかっている場合は、RGB の各ボックスにその値を入力するか、上矢印または下矢印ボタンをクリックして値を調整します。
色のプレビューボックスに色が表示されます。
- 6 プリンタアイコンをクリックして、選択した色のバリエーションが表示された 1 ページの表を印刷します。印刷された簡単色調整表から、目的のバリエーションを選択します。
- 7 【簡単色調整】ダイアログボックスで、色のプレビューボックス横にあるスピンボックスに選択したバリエーション (1 ~ 121) の番号を入力するか、または上矢印または下矢印ボタンをクリックして番号を選択します。
- 8 【色再現モード】で、使用可能なオプションを選択します。
- 9 必要に応じて、【説明】ボックスにカスタム設定の説明を最大 30 文字で入力します。この説明は、【簡単色調整】ダイアログボックスにのみ表示されます。
- 10 【OK】または【適用】をクリックして、設定を保存します。

ステータスマニタの構成

ステータスマニタは、印刷中ウィンドウの右下にプリントシステムのステータスメッセージを表示します。サポートされている各プリントシステムごとにステータスマニタを起動できます。同時に複数のステータスマニタを表示できます。

- 1 【拡張機能】タブで【ステータスマニタ】をクリックします。
- 2 印刷ジョブ中にステータスマニタのイメージを表示させる場合は、【ステータスマニタ】ダイアログボックスで、【ステータスマニタ】チェックボックスをオンにします。
- 3 ステータスマニタの設定を変更しないで印刷ジョブのステータスを表示するには、【ステータスマニタを起動】をクリックします。
パソコン画面の右下にステータスマニタのイメージが表示されます。
- 4 ポインタをステータスマニタイメージの上に移動すると、プリントシステムの状態およびプリンタポートに関する情報を含むポップアップのステータスメッセージが表示されます。
- 5 オプションの一覧を表示するには、システムトレイの【ステータスマニタ】アイコンを右クリックします。

- ステータスモニタを表示/非表示
ステータスモニタ イメージの表示と非表示を切り替えます。

参考: または ステータスモニタ イメージの上で右クリックして、**【ステータスモニタを非表示にする】**をクリックしても非表示にできます。あるいは、**5 分間印刷状態**が何もなければ自ら ステータスモニタ を閉じます。

- プリントシステムの設定
Web ブラウザを開いてプリンタの Web ページを表示するには、**【プリントシステムの設定】**をクリックします。プリントシステムの印刷解像度およびスリープタイマの機能を設定できます。

参考: プリンタがUSB ケーブルに接続されている場合は、この機能は使用できません。プリンタの操作パネルから設定を行ってください。

- ステータスモニタの設定
ステータスモニタ の音による通知およびデザイン選択に関するオプションのダイアログボックスを開くには、**【設定】**をクリックします。
- **www.kyoceramita.com**
www.kyoceramita.comをクリックすると、Webブラウザで京セラミタのホームページが開きます。
- アプリケーションの終了
ステータスモニタ を閉じるには、**【終了】**をクリックします。

ステータスモニタの設定

【ステータスモニタの設定】ダイアログボックスで、サウンドや音声と一緒にプリントシステムの警告を設定できます。またステータスモニタのイメージを変更することもできます。

- 1** システムトレイでステータスモニタアイコンを右クリックします。
- 2** **【ステータスモニタの設定】**をクリックします。
- 3** **【音声通知】** タブをクリックします。
- 4** **【イベントの通知を有効にする】** チェックボックスをオンにします。
- 5** ステータスモニタ警告を表示するイベントを選択します。
 - カバーオープン
 - 紙づまり
 - 用紙切れ
 - スリープ
 - トナー切れ
 - トナー残量少
 - 未接続
 - 印刷中
 - 印刷完了

- 6** **【音声通知】** タブで、選択した警告にサウンドまたは音声を追加できます。
- サウンドファイルを追加する:
- 【音声合成を使用する】** チェックボックスをオフにします。
- サウンドファイルテキストボックスが使用可能になります。サウンドファイル (.wav) の場所を入力するか、または参照してコンピュータに保存されているファイルを見つけます。
- スピーチを追加する:
- 【音声合成を使用する】** チェックボックスをオンにします。
- テキストボックスに任意のテキストを入力します。Microsoft の音声合成ユーティリティによって入力したテキストが読み込まれ、音声によって再生されます。
- 7** ステータスモニタ イメージのサイズ、配置、および透明度を変更するには、**【表示】** タブをクリックします。
- ウィンドウ拡大
- 選択すると、ステータスモニタ イメージとテキストバルーンのサイズを 2 倍に拡大します。
- 常に手前に表示
- 選択すると、ステータスモニタ を、他の開いているウィンドウの中で常に一番手前に表示します。
- 透明度
- このオプションは、イメージを通して表示される背景の透明度を ステータスモニタ で調整できるようにします。ボックスに 0 から 50 までの値を入力します。値が大きいほど透明度も高くなります。値に 0 を指定すると完全に不透明なイメージとなります。
- 8** **【設定】** ダイアログボックスで、設定を保存するには **【適用】** をクリックし、設定を保存してダイアログボックスを閉じるには **【OK】** をクリックし、または設定を保存しないでウィンドウを閉じるには **【キャンセル】** をクリックします。

EMFスプール

エンハンスメタファイル (EMF) は、Microsoft Windows オペレーティングシステムによる印刷で使用されるスプールファイル形式です。アプリケーションから印刷ジョブが送られると、ジョブはスプールファイルに転送されます。アプリケーションはスプールファイルに書き込み、プリンタドライバは同時にスプールファイルから読み取ります。複数の文書や大量の文書を印刷する場合、この機能を使用すると、プリンタがまだ文書を印刷している間でもユーザはアプリケーションに素早く戻ることができます。

EMF スプールを使って印刷するには、**【拡張機能】** タブで、**【EMF スプール】** チェックボックスをオンにします。通常どおり、印刷処理を続行します。

参考: EMF スプールは、**【KPDL 詳細設定】** ダイアログボックスで **【パススルーモード】** が選択されている場合は使用できません。

クライアント・プロファイルを有効にする

クライアント・プロファイルとは、クライアント/サーバ環境でサーバに保存されていて、クライアントがアクセスするプロファイル設定を指します。**【拡張機能】** タブのこの機能を使用することで、管理者はサーバ上のプロファイルを管理および配布できます。ローカルプロファイルとサーバプロファイルのどちらを使用するかを選択できます。この機能は、サーバ・クライアント環境のクライアント(PC側)で使用する機能です。

サーバで保存されているプロファイルを、クライアント側で印刷ジョブに適用するには、**【クライアント・プロファイルを有効にする】**チェックボックスをオフにします。サーバプロファイルは読み取り専用です。

【クライアント・プロファイルを有効にする】チェックボックスをオンにすると、クライアント側で作成したプロファイルを使用します。

10 プロファイル

プロファイルを使用すると、プリンタドライバ設定をプロファイルとして保存できます。**【簡単設定】** および **【印刷設定】** タブで複数のオプションを選択し、プロファイルに保存して、プロファイルに適用するときにこれらをすべて一括で使用できます。初期設定 プロファイルも含めて、1つのドライバに最大**26**のプロファイルを作成できます。**【デバイス設定】** タブで設定したデバイスオプションは、プロファイルには保存できません。

これらの機能は、**【プロファイルの選択】** ダイアログボックスで使用可能です。

[プロファイルの追加 ... 10-1](#)

[プロファイルの編集 ... 10-2](#)

[プロファイルの削除 ... 10-2](#)

[プロファイルのインポート ... 10-2](#)

[プロファイルのエクスポート ... 10-3](#)



プロファイルの追加

【追加】 ボタンを使用して独自のプロファイルを作成することができます。プロファイルには、ドライバの現在の設定がすべて含まれます。プロファイルを使用すると、すべての設定を再選択する必要がなくなり、同じタイプの印刷ジョブを繰り返し印刷することができます。**【プロファイル設定】** ボタンは、**【印刷設定】** の下のすべてのタブの下部に表示されます。

- 1** **【印刷設定】** を開き、すべての設定を行い、印刷ジョブ用の印刷オプションを設定します。
- 2** **【プロファイル設定】** > **【追加】** をクリックします。
- 3** プロファイルを識別するため、名称を入力し、アイコンを選択して、コメントを入力します。

- 4 **[OK]** をクリックしてプロファイルを保存します。
新しく追加されたプロファイルが、**[プロファイル設定]** ダイアログボックスに表示されます。
- 5 **[適用]** をクリックして選択されたプロファイルを現在の印刷ジョブで有効にするか、または **[OK]** をクリックしてプロファイルを追加します。

参考: プリントドライバをデフォルト設定にリセットするには、初期設定 プロファイルを選択し、**[適用]** をクリックします。プロファイルの設定は消去され、初期設定に戻ります。

プロファイルの編集

[編集] ボタンを使用して既存のプロファイルを変更できます。**[初期設定]** オプションは編集できません。

- 1 **[プロファイル設定]** をクリックします。
- 2 **[プロファイルの選択]** セクションで、編集するプロファイルを強調表示し、**[編集]** をクリックします。
- 3 **[名称]**、**[アイコン]**、および**[コメント]** の3つのオプションは編集できます。**[OK]** をクリックして編集した変更を保存します。
新しく編集されたプロファイルが、**[プロファイル設定]** ダイアログボックスに表示されます。
- 4 **[適用]** をクリックして選択されたプロファイルを現在の印刷ジョブで有効にするか、または **[OK]** をクリックしてプロファイルを保存します。

プロファイルの削除

[削除] ボタンを使用して、既存のプロファイルを削除できます。初期設定 プロファイルは削除できません。

- 1 **[プロファイル設定]** をクリックします。
- 2 **[プロファイルの選択]** セクションで、削除するプロファイルを強調表示し、**[削除]** をクリックします。
- 3 プロファイルの削除を確認するメッセージが表示されます。**[はい]** をクリックして削除します。
- 4 **[OK]** をクリックして **[プロファイル設定]** ダイアログボックスを閉じます。

プロファイルのインポート

[インポート] ボタンを使用して、プロファイルのコピーを他のプリンタドライバからお使いのプリンタドライバにインポートできます。

- 1 **[プロファイル設定]** > **[インポート]** の順にクリックします。

- 2 既存のプロファイル (.KXP) を参照して選択し、**【開く】**をクリックします。
インポートされたファイルの中に、既存のドライバでは使用できないプロファイル設定が含まれている場合はメッセージが表示されます。プロファイルをインポートするには**【はい】**、インポートをキャンセルするには**【いいえ】**をクリックします。
- 3 前の手順で**【はい】**を選択した場合、**【プロファイル】**ダイアログボックスに新しくインポートされたファイルが表示されます。
- 4 **【適用】**をクリックして選択されたプロファイルを現在の印刷ジョブで有効にするか、または**【OK】**をクリックしてプロファイルを保存します。

プロファイルのエクスポート

【エクスポート】 ボタンを使用して、プロファイルのコピーをお使いのプリンタドライバから他のプリンタドライバにエクスポートできます。**（【初期設定】オプションは編集できません。）**

- 1 **【プロファイル設定】**をクリックします。
- 2 **【プロファイルの選択】**セクションで、エクスポートするプロファイルを選択し、**【エクスポート】**をクリックします。
- 3 **【プロファイルのエクスポート】**ダイアログボックスが表示されます。プロファイルに名前を付けて保存します。
- 4 **【OK】**をクリックして**【プロファイル設定】**ダイアログボックスを閉じます。


お客様相談窓口のご案内

京セラミタ製品についてのお問い合わせは、下記のナビダイヤルへご連絡ください。市内通話料金でご利用いただけます。

京セラ ミタ株式会社 京セラ ミタジャパン株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15

<http://www.kyoceramita.co.jp>



0570-046562

受付時間
● 9:00~17:00
(但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)

市内通話料金でご利用いただけます。